แท็บเล็ต ASUS

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

TH9813
พฤศจิกายน 2014
การแก้ไขครั้งแรก 3

สารบัญ

ข้อตกลงที่ใช้ 9
การดูแลและความปลอดภัย 10
คำแนะนำ 10
การทิ้งอย่างเหมาะสม 11

1 เตรียมแท็บเล็ต ASUS ให้พร้อม!

ส่วนต่าง ๆ และคุณสมบัติ 14
ในการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ 15
การถอดการ์ดหน่วยความจำ 17
การชาร์จแท็บเล็ต ASUS ของคุณ 19
การเปิดหรือปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS 22

2 หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่จำเป็น

คุณสมบัติบนโฮม Zen 26
หน้าจอโฮม 26
การจัดการหน้าจอโฮมของคุณ 28
การตั้งค่าด่วน 32
การตั้งค่าแป้นพิมพ์ ASUS 36
ค้นหาด้วยเสียง 37
หน้าจอล็อค 40
การเชื่อมต่อแท็บเล็ต ASUS ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ 41
การเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊คของคุณ 41
การเชื่อมต่อกับเดสก์ทอป PC ของคุณ 42

3 การจัดระเบียบรายชื่อ

การจัดการรายชื่อ 44
การเพิ่มรายชื่อ 44
การนำเข้ารายชื่อ 45
การส่งออกรายชื่อ 46

4 เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว ด้วย Omlet Chat

Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) 48
การลงทะเบียนใน Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) 48
การใช้ Omlet chat (ออมเล็ตแชต) 51
การส่งข้อความมัลติมีเดีย 52

5 เข้าถึงอีเมลของคุณ

อีเมล 54
การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล 54
การเพิ่มแอคเคาท์อีเมล 55
Gmail (จีเมล) 56
การตั้งค่าแอคเคาท์จีเมล 56

6 จับภาพเหตุการณ์

การเรียกใช้แอพพ์ กล้อง 60
จากหน้าจอล็อค 60
จากหน้าจอโฮม 60
จากหน้าจอ แอพพ์งหมด 60
การใช้ปุ่มระดับเสียง 60
การใช้กล้องในครั้งแรก 61
การสอน 61
ตำแหน่งภาพ 61
หน้าจอโฮมของกล้อง 62
การตั้งค่าภาพ 63
การตั้งค่าวิดีโอ 65
คุณสมบัติกล้องขั้นสูง 66
ย้อนเวลา 66
HDR 67
พานอราม่า 67
กลางคืน 68

เซลฟี่ 69
ลบอัจฉริยะ 70
ยิ้มทั้งหมด 70
บิวตี้ 71
GIF แอนนิเมชั่น 71
ความชัดลึกของภาพ 72
ไทม์แลปส์ 72
ปาร์ตี้ลิงค์ 73
การแชร์ภาพถ่าย 73
การรับภาพ 75

7 แกลเลอรี่

การใช้แกลเลอรี่ 78
หน้าจอหลัก 78
การดูไฟล์จากสถานที่แหล่งอื่น ๆ 79
การแชร์ไฟล์จากแกลเลอรี่ 80
การลบไฟล์จากแกลเลอรี่ 80
การแก้ไขภาพ 81
การซูมเข้า/ออกธัมบ์เนล หรือภาพ 81

8 ท่างานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า

Supernote (ซุปเปอร์โน้ต) 84
การสร้างสมุดบันทึก 86
การแชร์สมุดบันทึกบนคลาวด์ 86
การแชร์บันทึกไปยังคลาวด์ 86
ปฏิทิน 87
การสร้างกิจกรรมจาก แท็บเล็ต ASUS ของคุณ 87
การเพิ่มแอคเคาท์ไปยัง ปฏิทิน 88
การสร้างกิจกรรมจากแอคเคาท์ของคุณ 88

อะไรถัดไป **89**
ท่าภายหลัง **90**
การเข้าถึง หรือการสร้างงานสิ่งที่ต้องทำ 90
สภาพอากาศ **91**
หน้าจอโฮมของ สภาพอากาศ 92
นาฬิกา **93**
การเรียกใช้ นาฬิกา 93
นาฬิกาโลก 94
นาฬิกาปลุก 95
การจับเวลา 96
การตั้งเวลา 97
ตัวจัดการไฟล์ **99**
การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน 99
การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก 100
การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 101

9 อินเทอร์เน็ต

เบราเซอร์ **104**
การเปิดเบราเซอร์จากหน้าจอล็อค 104
การเปิดเบราเซอร์จากหน้าจอโฮม 104
การแชร์หน้า 104

10 สนุกสนานและความบันเทิง

การใช้หูฟัง **106**
การเชื่อมต่อแจ็คเสียง 106
ตัวช่วยสร้างเสียง **107**
การใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง 107
Play เกม **108**
การใช้ Play เกม 108

เพลง 109
การเรียกใช้ เพลง 109
การเล่นเพลง 109
การเล่นเพลงจาก SD การ์ดของคุณ 109
การเล่นเพลงจากคลาวด์ 110
เครื่องบันทึกเสียง 111
การเรียกใช้ บันทึกเสียง 111
หน้าจอโฮมของ บันทึกเสียง 111

11 บำรุงรักษา Zen

การทำให้อุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 114
การอัพเดตระบบของคุณ 114
ที่เก็บข้อมูล 114
สำรองและรีเซ็ต 115
การรักษาความปลอดภัยแท็บเล็ต ASUS ของคุณ 116
การปลดล็อคหน้าจอ 116

12 เชื่อมต่อ Zen

Wi-Fi 126
การเปิดทำงาน Wi-Fi 126
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi 126
การปิดทำงาน Wi-Fi 127
Bluetooth® 127
การเปิดทำงาน Bluetooth® 127
การจับคู่แท็บเล็ต ASUS ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth® 128
การเลิกจับคู่แท็บเล็ต ASUS ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth® 128
PlayTo 129
คลาวด์ 130
ASUS WebStorage 130

13 แอพพ์ที่จ่าเป็น

การสลับแอพพ์ 132
การล็อคแอพพ์ 132
การดาวน์โหลดแอพพ์ 133

14 คุณสมบัติอื่น ๆ ใน Zen อีกมากมาย

ตัวประหยัดพลังงาน 136
การตั้งค่าตัวประหยัดพลังงาน 136
การปรับแต่งตัวประหยัดพลังงาน 137
ASUS Splendid (ASUS สเปล็นดิด) 138

ภาคผนวก

ประกาศ 140

ข้อตกลงที่ใช้

เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญในคู่มือนี้ บางข้อความจะถูกนำเสนอดังนี้:

สำคัญ! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องทำตาม เพื่อทำงานให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ทำงานสมบูรณ์

ข้อควรระวัง! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้คุณปลอดภัยในขณะที่ทำงาน และป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลและชิ้นส่วนต่างๆ ของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

การดูแลและความปลอดภัย

คำแนะนำ

ความปลอดภัยบนท้องถนนมาเป็นอันดับแรก เราแนะนำไม่ให้คุณใช้อุปกรณ์ในขณะที่ขับขี่ หรือบังคับยานพาหนะทุกชนิด

ควรใช้อุปกรณ์นี้เฉพาะในสภาพแวดล้อม ที่มีอุณหภูมิโดยรอบอยู่ระหว่าง 0°C (32°F) ถึง 35°C (95°F)

ปิดอุปกรณ์ของคุณในบริเวณที่มีการจำกัดการใช้งานซึ่งห้ามใช้อุปกรณ์มือถือ เคารพกฎข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ในบริเวณที่มีการจำกัดการใช้งาน เช่น ในเครื่องบิน โรงภาพยนตร์ ในโรงพยาบาล หรือสถานที่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใกล้ปั๊มน้ำมันหรือปั๊มแก๊ส สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่มีการระเบิดหิน หรือบริเวณอื่น ๆ

ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสายเคเบิลที่ได้รับการรับรองโดย ASUS สำหรับใช้กับอุปกรณ์นี้เท่านั้น ดูแผ่นป้ายระบุกำลังไฟฟ้าใต้อุปกรณ์ของคุณ และตรวจดูให้มั่นใจว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณมีกำลังไฟฟ้าสอดคล้องกับระดับกำลังไฟฟ้านี้

อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหายกับอุปกรณ์ของคุณ

รักษาอุปกรณ์ให้แห้ง อย่าใช้ หรือให้อุปกรณ์ของคุณอยู่ใกล้ของเหลว ฝน หรือความชื้น

คุณสามารถส่งอุปกรณ์ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ (เช่นเครื่องที่ใช้ในสายพานลำเลียงเพื่อรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน) แต่อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสถูกอุปกรณ์ตรวจจับแม่เหล็กที่ใช้มือถือ

หน้าจออุปกรณ์ทำจากกระจก ถ้ากระจกแตก ให้หยุดการใช้อุปกรณ์ และอย่าสัมผัสถูกชิ้นส่วนที่เป็นกระจกที่แตก ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS ทันที

อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้

ตัดการเชื่อมต่อไฟ AC ก่อนที่จะทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณ ใช้เฉพาะฟองน้ำเซลลูโลสหรือผ้าชามัวร์ที่สะอาด เมื่อทำความสะอาดหน้าจออุปกรณ์ของคุณ

ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS เท่านั้น

การทิ้งอย่างเหมาะสม

มีความเสี่ยงจากการระเบิด ถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ ถูกต้อง ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนที่ระบุไว้

อย่าทิ้งอุปกรณ์ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชน ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำ และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบของปรอท) ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน สอบกฎข้อบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

อย่าทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน

อย่าทิ้ง แท็บเล็ต ASUS ลงในกองไฟ อย่าลัดวงจรหน้าสัมผัส ต่างๆ อย่าถอดชิ้นส่วนแท็บเล็ต ASUS

บทที่ 1

เตรียมแท็บเล็ต ASUS ให้พร้อม!

ส่วนต่าง ๆ และคุณสมบัติ

หยิบอุปกรณ์ของคุณขึ้นมา เปิดเครื่อง และปล่อยให้เครื่องทำงานสักครู่หนึ่ง



สำคัญ! รักษาอุปกรณ์ให้แห้งตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทัชสกรีน น้ำหรือของเหลวอื่นสามารถทำให้ทัชสกรีนทำงานผิดพลาดได้

ในการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ

แท็บเล็ต ASUS ของคุณสนับสนุนการ์ดหน่วยความจำ microSD™, microSDHC™ และ microSDXC™ ที่มีความจุสูงถึง 64 GB

หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำบางอย่างอาจใช้งานไม่ได้กับแท็บเล็ต ASUS ของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณใช้เฉพาะการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานด้วยกันได้ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือการ์ดหน่วยความจำของคุณ หรือทั้งสองอย่าง

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการกับการ์ดหน่วยความจำ ASUS ไม่รับผิดชอบถึงการที่ข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการ์ดหน่วยความจำของคุณ

ในการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ:

1. วางอุปกรณ์ของคุณตามที่แสดงในภาพ

2. จัดแนวการ์ดหน่วยความจำโดยให้หน้าสัมผัสโลหะหงายขึ้น และใส่เข้าไปในสล็อตเสียบการ์ดหน่วยความจำ

3. ผลักการ์ดหน่วยความจำให้เข้าไปในสล็อตจนสุด จนกระทั่งยึดในตำแหน่งอย่างแน่นหนา



หมายเหตุ: หลังจากที่ติดตั้งการ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตแล้ว คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ของการ์ดได้จาก **ตัวจัดการไฟล์** > **MicroSD (ไมโคร SD)**

การถอดการ์ดหน่วยความจำ

ข้อควรระวัง!

- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการกับการ์ดหน่วยความจำ ASUS ไม่รับผิดชอบถึงการที่ข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการ์ดหน่วยความจำของคุณ
- นำการ์ดหน่วยความจำออกอย่างเหมาะสม เพื่อถอดการ์ดออกจากอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ในการนำการ์ดหน่วยความจำออก ไปที่ **หน้าจอโฮม** > **แอพพ์ทั้งหมด** > **การตั้งค่า** > **ที่เก็บข้อมูล** > **Unmount external storage (เลิกเมาต์ที่เก็บข้อมูลภายนอก)**

ในการถอดการ์ดหน่วยความจำ:

1. วางอุปกรณ์ของคุณตามที่แสดงในภาพ

2. กดการ์ดหน่วยความจำเพื่อนำออก

3. ดึงการ์ดหน่วยความจำออกมา

การชาร์จแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

แท็บเล็ต ASUS ของคุณมีการชาร์จพลังงานมาแล้วบางส่วน แต่คุณต้องชาร์จพลังงานให้เต็มก่อนที่จะใช้งานในครั้งแรก อ่านข้อสังเกตและข้อควรระวังที่สำคัญต่อไปนี้ ก่อนที่จะชาร์จอุปกรณ์ของคุณ

สำคัญ:

- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสายเคเบิลไมโคร USB ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อชาร์จ แท็บเล็ต ASUS ของคุณเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลอื่นอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
- ลอกฟิล์มป้องกันบนอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลไมโคร USB ออกก่อนที่จะใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
- ให้แน่ใจว่าเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ใช้งานด้วยกันได้ คุณสามารถเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีแรงดัน 100~240 V
- แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC สำหรับอุปกรณ์นี้คือ DC 5.2V, 1.35A
- เมื่อใช้ แท็บเล็ต ASUS ในขณะที่เครื่องเสียบอยู่กับเต้าเสียบไฟฟ้า เต้าเสียบไฟฟ้าต้องอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ของคุณและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- เพื่อประหยัดไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- อย่าวางวัตถุที่หนักทับบน แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง!

- ในขณะที่ชาร์จ เครื่อง แท็บเล็ต ASUS สามารถอุ่นขึ้นได้ นี่เป็นอาการปกติ อย่างไรก็ตาม ถ้าอุปกรณ์ของคุณร้อนขึ้นอย่างผิดปกติ ให้ถอดสายเคเบิลไมโคร USB ออกจากอุปกรณ์ของคุณ และส่งอุปกรณ์รวมทั้งอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองของ ASUS
- เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับแท็บเล็ต ASUS, อะแดปเตอร์ AC หรือสายเคเบิล USB ของคุณ ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไมโคร USB, อะแดปเตอร์ AC และอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกันอย่างเหมาะสมก่อนที่จะชาร์จ

ในการชาร์จ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ:

1. เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC
2. เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายดิน
3. เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ



สำคัญ:

- ชาร์จ แท็บเล็ต ASUS ของคุณเป็นเวลาแปด (8) ชั่วโมงก่อนที่จะใช้เครื่องในโหมดแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก
- สถานะของพลังงานแบตเตอรี่ ถูกระบุด้วยไอคอนต่อไปนี้:

4. เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ถอดสายเคเบิล USB ออกจาก แท็บเล็ต ASUS ก่อนที่จะถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า

หมายเหตุ:

- คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณในขณะที่ชาร์จได้ แต่อาจทำให้เวลาในการชาร์จอุปกรณ์จนเต็มนานขึ้น
- การชาร์จอุปกรณ์ของคุณผ่านพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์อาจใช้เวลานานกว่าในการชาร์จอุปกรณ์ให้เต็ม
- ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้จ่ายกำลังที่ไฟเพียงพอสำหรับการชาร์จผ่านพอร์ต USB ให้ชาร์จแท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ที่เสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าแทน

การเปิดหรือปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS

การเปิดอุปกรณ์ของคุณ

ในการเปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จนกระทั่งอุปกรณ์ของคุณสั่น และเริ่มต้นทำงาน

การปิดอุปกรณ์ของคุณ

ในการปิดอุปกรณ์ของคุณ:

1. ถ้าหน้าจอของคุณดับอยู่ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดขึ้นมา ถ้าหน้าจอของคุณล็อค ให้ปลดล็อคหน้าจออุปกรณ์
2. กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จากนั้นเมื่อระบบถาม ให้แทป **ปิดเครื่อง** จากนั้นแทป **ตกลง**

โหมดสลีป

ในการสั่งให้อุปกรณ์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง จนกระทั่งหน้าจอดับ



การใช้ครั้งแรก

เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์แท็บเล็ต ASUS ในครั้งแรก, ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าจะแนะนำคุณผ่านกระบวนการตั้งค่า ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อเลือกภาษา, เลือกวิธีการป้อน, ตั้งค่าเครือข่ายมือถือและ Wi-Fi ของคุณ, ซิงค์บัญชี และกำหนดค่าบริการระบุตำแหน่งของคุณ

ใช้แอคเคาท์ Google หรือ ASUS ของคุณเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ ถ้าคุณยังไม่มีแอคเคาท์ Google หรือ ASUS ให้สร้างแอคเคาท์ขึ้นมา

แอคเคาท์ Google

การใช้แอคเคาท์ Google อนุญาตให้คุณใช้คุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ของ Android OS ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ:

- จัดระเบียบและดูข้อมูลทั้งหมดของคุณจากที่ใดก็ได้
- สำรองข้อมูลทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ
- ใช้บริการ Google อย่างสะดวกสบายจากทุกสถานที่

แอคเคาท์ ASUS

การมีแอคเคาท์ ASUS ทำให้คุณสนุกสนานกับคุณสมบัติต่อไปนี้:

- ปรับแต่งบริการสนับสนุน ASUS และส่วนขยายการรับประกัน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน
- พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี 5 GB พร้อมพื้นที่เพิ่มเติม 11 GB สำหรับการสมัครปีแรก
- รับอัพเดตอุปกรณ์และเฟิร์มแวร์ล่าสุด

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า เพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณใหม่ได้ตลอดเวลาที่คุณสะดวกอีกด้วย จาก **หน้าจอโฮม** ไปที่ **แอพพ์ทั้งหมด** > **ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า**

เทคนิคในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

พลังงานแบตเตอรี่เปรียบเสมือนเส้นชีวิตของอุปกรณ์ แท็บเล็ต ASUS ด้านล่างเป็นเทคนิคในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่บางอย่าง เพื่อช่วยประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่บนอุปกรณ์แท็บเล็ต ASUS

- เมื่อไม่ได้ใช้ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดสลีป
- เปิดใช้งาน การประหยัดสมาร์ต ในแอพพ์ ตัวประหยัดพลังงาน
- ตั้งค่าเสียงเป็นโหมดประหยัดพลังงาน
- ลดความสว่างของจอแสดงผล
- ตั้งระดับเสียงลำโพงไว้ที่ระดับต่ำ
- ปิดทำงานคุณสมบัติ Wi-Fi
- ปิดทำงานคุณสมบัติ บลูทูธ
- ปิดทำงานคุณสมบัติ Miracast
- ปิดทำงาน GPS
- ปิดทำงานคุณสมบัติ การหมุนหน้าจออัตโนมัติ
- ปิดทำงานคุณสมบัติ ซิงค์อัตโนมัติ ทั้งหมดในอุปกรณ์ของคุณ

บทที่ 2

หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่จำเป็น

คุณสมบัติบนโฮม Zen

หน้าจอโฮม

ได้รับค่าเตือนของกิจกรรมสำคัญ การอัพเดตแอพพ์และระบบ การพยากรณ์อากาศ และข้อความตัวอักษรจากผู้ที่มีความสำคัญกับคุณจริง ๆ บนหน้าจอโฮมของคุณ

ปัดหน้าจอโฮมไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อแสดงหน้าจอโฮมในส่วนขยาย

การทำความเข้าใจไอคอนต่าง ๆ

ไอคอนเหล่านี้จะแสดงบนแถบสถานะ และจะแนะนำคุณถึงสถานะปัจจุบันของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ไอคอนนี้แสดงความแรงสัญญาณของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ

ไอคอนนี้แสดงสถานะแบตเตอรี่ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ไอคอนนี้แสดงว่ามีไมโคร SD การ์ดเสียบอยู่ในแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ไอคอนนี้แสดงว่าคุณได้จับภาพหน้าจอของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ไอคอนนี้แสดงว่าแท็บเล็ต ASUS ของคุณอยู่ในโหมดการบิน

ไอคอนนี้แสดงว่า Wi-Fi ฮ็อตสป็อตของแท็บเล็ต ASUS ของคุณเปิดทำงาน

ไอคอนนี้แสดงว่าโหมดการประหยัดสมาร์ต เปิดทำงาน

ไอคอนนี้แสดงว่าโหมดปิดเสียง เปิดทำงาน

ไอคอนนี้แสดงสถานะการดาวน์โหลดของแอพพ์หรือไฟล์

ไอคอนนี้แสดงแอพพ์ดาวน์โหลดมาและอัปเดตต่าง ๆ

การจัดการหน้าจอโฮมของคุณ

ใส่ความเป็นส่วนตัวของคุณไปยังหน้าจอโฮมของคุณ เลือกดีไซน์ที่ดึงดูดเป็นวอลเปเปอร์ เพิ่มทางลัดสำหรับเรียกใช้แอพพ์โปรดของคุณอย่างรวดเร็ว และเพิ่มวิดเจ็ตเพื่อดูข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหน้ามากขึ้น เพื่อที่คุณสามารถเรียกใช้หรือดูแอพพ์หรือวิดเจ็ตอย่างรวดเร็วบนหน้าจอโฮมของคุณมากขึ้นได้ด้วย

- ในการเพิ่มรายการไปยังหน้าจอโฮม, แทปบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือกประเภทเหล่านี้: **แอป, วิดเจ็ต, วอลเปเปอร์** และ **แก้ไขหน้า**
- ในการเปลี่ยนระหว่างหน้าต่าง ๆ ของหน้าจอโฮมของคุณ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา



ทางลัดแอพพ์

เพิ่มทางลัด เพื่อเรียกใช้แอพพ์ที่ใช้บ่อย ๆ ของคุณจากหน้าจอโฮมโดยตรง

ในการเพิ่มทางลัดแอพพ์:

1. แทปบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **แอป**
2. จาก แอปทั้งหมด, แทปแอพพ์ที่ต้องการค้างไว้ จากนั้นลากไปยังบริเวณที่ว่างบน หน้าจอโฮม ของคุณ

ในการลบทางลัดแอพพ์:

จาก หน้าจอโฮม ของคุณ, แทปแอพพ์ค้างไว้ จากนั้นลากแอพพ์ไปยัง **X ลบ** ที่ส่วนบนของหน้าจอของคุณ

วิดเจ็ต

เพิ่มวิดเจ็ตสำหรับดูปฏิทิน แผนที่ สถานะแบตเตอรี่ และข้อมูลอื่น ๆ อย่างรวดเร็ว

ในการเพิ่มวิดเจ็ต:

1. แทปบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **วิดเจ็ต**
2. จาก วิดเจ็ต, แทปวิดเจ็ตที่ต้องการค้างไว้ จากนั้นลากไปยังบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณ

ในการลบทางลัดแอพพ์:

จาก หน้าจอโฮม ของคุณ, แทปวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นลากไปยัง **X ลบ** ที่ส่วนบนของหน้าจอของคุณ

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถแทป บนหน้าจอโฮมของคุณ เพื่อดู **แอปทั้งหมด** และ **วิดเจ็ต** ได้ด้วย

วอลเปเปอร์

วางแอพพ์ ไอคอน และส่วนประกอบ Zen อื่น ๆ ของคุณบนวอลเปเปอร์ที่มีการออกแบบอย่างสวยงาม คุณสามารถเพิ่มความโปร่งใสของพื้นหลังไปยังวอลเปเปอร์ของคุณ เพื่อทำให้อ่านง่ายและชัดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกวอลเปเปอร์เคลื่อนไหว เพื่อทำให้หน้าจอของคุณดูมีชีวิตชีวามากขึ้นได้ด้วย



แทปเพื่อใช้ความเข้มพื้นหลัง

แทปเพื่อเลือกความเข้มพื้นหลัง

เลื่อนตัวเลื่อนเพื่อปรับความโปร่งใสของ วอลเปเปอร์

แทปเพื่อเลือกวอลเปเปอร์

แทปเพื่อใช้การตั้งค่าวอลเปเปอร์

การใช้วอลเปเปอร์ และความเข้มพื้นหลัง

ในการใช้วอลเปเปอร์ และความเข้มพื้นหลัง:

1. แทปบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **วอลเปเปอร์**
2. เลือกสถานที่ซึ่งคุณต้องการใช้วอลเปเปอร์: บน หน้าจอโฮม, หน้าจอล็อค หรือ หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อค ถ้าคุณไม่ต้องการเพิ่มความเข้มพื้นหลังไปยังวอลเปเปอร์ของคุณ ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 5
3. ทำเครื่องหมายที่ **ความเข้มพื้นหลัง**, จากนั้นปรับระดับความโปร่งใส
4. แทป จากนั้นเลือกสี
5. เลือกวอลเปเปอร์ จากนั้นแทป **ใช้**

หมายเหตุ:

- ความเข้มพื้นหลังสามารถถูกใช้กับ หน้าจอโฮม หรือ หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อค ของคุณ
- นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าการตั้งค่าวอลเปเปอร์ของคุณจาก ■■■ > **การตั้งค่า** > **การแสดงผล** ก็ได้

การใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหว

ในการใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหว:

1. แทปบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **วอลเปเปอร์**
2. เลือกสถานที่ซึ่งคุณต้องการใช้วอลเปเปอร์: บน หน้าจอโฮม หรือ หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อค ของคุณ
3. เลือกวอลเปเปอร์เคลื่อนไหว จากนั้นแทป **ใช้**

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าการตั้งค่าวอลเปเปอร์ของคุณจาก ■■■ > **การตั้งค่า** > **การแสดงผล** ก็ได้

การตั้งค่าด่วน

เปิดท่างานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ด้วยการแทปครั้งเดียว และปรับแต่ง แท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยใช้ **การตั้งค่าด่วน** คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของ Zen นี้ยังแสดงการแจ้งเตือนระบบ ซึ่งช่วยคุณติดตามอัพเดตและการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งเกิดขึ้นบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณได้ด้วย

คุณสามารถเรียกใช้การตั้งค่าด่วนได้ตลอดเวลาที่ต้องการ แม้ในขณะที่คุณกำลังใช้แอพพ์บน แท็บเล็ต ASUS อยู่

การเรียกใช้การตั้งค่าด่วน

ปัดจากมุมขวาบนของหน้าจอ แท็บเล็ต ASUS ของคุณลง



ภายในการตั้งค่าด่วน

ใช้การตั้งค่าด่วน เป็นการเข้าถึงด้วยแทปเดียว สำหรับคุณสมบัติและโปรแกรมบางตัวของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

เข้าถึงการตั้งค่า

แทป เพื่อเรียกใช้แอพพ์ การตั้งค่า ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ดูรายการ การตั้งค่าด่วน ของ ASUS

แทป เพื่อดูรายการคุณสมบัติปัจจุบันที่คุณต้องการเปิดทำงานหรือปิดทำงานจากแผง การแจ้งเตือน การตั้งค่าด่วน

ดูการแจ้งเตือนระบบ

แทป เพื่อดูอัพเดตปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงที่ทำบน แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

กลับไปยังหน้าจอโฮมของการตั้งค่าด่วน

จากหน้าจอ การแจ้งเตือนระบบ, แทป เพื่อกลับไปยังหน้าจอโฮม

เข้าถึงการตั้งค่าการแสดงผล

แทป เพื่อเรียกใช้แอพพ์ การแสดงผล

การใช้แผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน

แผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน เป็นการเข้าถึงด้วยแทปเดียว ไปยังคุณสมบัติไร้สายและการตั้งค่าบางอย่างของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ คุณสมบัติแต่ละอย่างเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยปุ่ม

หมายเหตุ: ปุ่มสีน้ำเงิน ระบุว่าคุณสมบัติกำลังเปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น ในขณะที่ปุ่มสีเทา เป็นการระบุว่าคุณสมบัติถูกปิด ทำงาน

การเพิ่มหรือการลบปุ่ม

ในการเพิ่มหรือลบปุ่มที่มีอยู่จากแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแทป
2. แทปกล่องข้าง ๆ คุณสมบัติ เพื่อเพิ่มหรือลบคุณสมบัตินั้นออกจากแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS

หมายเหตุ: กล่องที่ถูกทำเครื่องหมาย ระบุว่าปุ่มของคุณสมบัตินั้นสามารถถูกเข้าถึงได้ผ่านแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS ในขณะที่กล่องที่ไม่มีเครื่องหมาย ระบุถึงสถานะตรงกันข้าม

3. แทป เพื่อถอยกลับ และดูแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS

การใช้การแจ้งเตือนระบบ

ภายในการแจ้งเตือนระบบ คุณสามารถเห็นอัพเดตที่ทำล่าสุด และการเปลี่ยนแปลงของระบบที่ทำบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่นั้นเกี่ยวข้องกับข้อมูลและระบบ หน้าจอการแจ้งเตือนระบบนั้นเข้าใจง่าย และสามารถใช้งานด้วยวิธีการต่อไปนี้:

แทปที่นี่ เพื่อลบการแจ้งเตือนที่แสดงทั้งหมด

ปัดการแจ้งเตือนไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อลบออกจากรายการ

แทปที่การแจ้งเตือน เพื่อดูรายละเอียดของรายการ

การตั้งค่าแป้นพิมพ์ ASUS

สร้างข้อความ SMS, อีเมล และรหัสผ่านการล็อกอินโดยใช้แป้นพิมพ์สัมผัสของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ในการเข้าถึงการตั้งค่าแป้นพิมพ์ ASUS:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแทป
2. เลื่อนหน้าจอ **การตั้งค่า** ลง และเลือก **ภาษาและการป้อนข้อมูล**



ค้นหาด้วยเสียง

สร้างคำสั่งเสียงไปยังแท็บเล็ต ASUS ของคุณ จากนั้นดูแอพพ์ทำการฟัง และทำงานโดยใช้แอพพ์ ค้นหาด้วยเสียง ด้วยการใช้ค้นหาด้วยเสียง คุณสามารถสร้างคำสั่งเสียงเพื่อดำเนินการในลักษณะต่อไปนี้:

- ค้นหาข้อมูลออนไลน์ หรือบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
- เรียกใช้แอพพ์ภายในแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
- ขอทิศทางเพื่อไปยังสถานที่ที่ต้องการ

สำคัญ! แท็บเล็ต ASUS ของคุณต้องเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้

การเรียกใช้ ค้นหาด้วยเสียง

1. แทป ■■■ > **ค้นหาด้วยเสียง**
2. ทันทีที่ไอคอนรูปไมโครโฟนเปลี่ยนเป็นสีแดง ให้เริ่มพูดคำสั่งเสียงของคุณ



หมายเหตุ: พูดอย่างชัดเจน และใช้วลีที่รัดกุมในขณะที่พูดคุยกับแท็บเล็ต ASUS ของคุณ นอกจากนั้น เครื่องยังช่วยเริ่มคำสั่งของคุณด้วยคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติแท็บเล็ต ASUS ที่คุณต้องการใช้ด้วย

การปรับแต่งผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียงจากกลุ่มค้นหาของแท็บเล็ต

ถ้าคุณต้องการตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียงโดยรวบรวมจากแอคเคาท์ Google ของคุณและข้อมูลของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ คุณสามารถดำเนินการได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. บนหน้าจอโฮมของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ แทป > **ค้นหาด้วยเสียง**

2. แทป > **การตั้งค่า**

3. แทป **ค้นหาแท็บเล็ต**



4. ทำเครื่องหมายกลุ่มค้นหาที่คุณต้องการรวมเป็นแหล่งข้อมูลเมื่อใช้ **ค้นหาด้วยเสียง**



หน้าจอล็อค

ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอล็อคจะปรากฏหลังจากที่เปิดเครื่องอุปกรณ์ของคุณ และในขณะที่ปลุกขึ้นจากโหมดสลีปจากหน้าจอล็อค คุณสามารถเข้าไปยังระบบ Android® ของอุปกรณ์ของคุณได้โดยการปัดบนหน้าจอสัมผัสของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อคของอุปกรณ์ของคุณเพื่อควบคุมการเข้าถึงไปยังข้อมูลและแอพพ์มือ ถือของคุณได้ด้วย

การปรับแต่งหน้าจอล็อค

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าจอล็อคของคุณจากตัวเลือกการ **Swipe (ปัด)** มาตรฐาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแทป
2. เลื่อนหน้าจอ **การตั้งค่า**, ลง และเลือก **หน้าจอล็อค**



3. ในหน้าจอถัดไป แทป **ล็อกหน้าจอ**

4. แทปตัวเลือกหน้าจอล็อคที่คุณต้องการใช้

การเชื่อมต่อแท็บเล็ต ASUS ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่อแท็บเล็ต ASUS เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อชาร์จพลังงาน หรือถ่ายโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์

หมายเหตุ:

- การชาร์จผ่านพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์อาจใช้เวลานานกว่าในการชาร์จจนเต็ม
- ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณให้พลังงานไม่เพียงพอสำหรับการชาร์จแท็บเล็ต ASUS ให้ชาร์จแท็บเล็ต ASUS ของคุณผ่านเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายดินแทน

การเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊คของคุณ



การเชื่อมต่อกับเดสก์ทอป PC ของคุณ



ในการเชื่อมต่อแท็บเล็ต ASUS ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์:

1. เสียบขั้วต่อไมโคร USB เข้ากับ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ
2. เสียบขั้วต่อ USB เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

บทที่ 3

การจัดระเบียบรายชื่อ

การจัดการรายชื่อ

เพิ่ม นำเข้า หรือส่งออกรายชื่อของคุณจากบัญชีอีเมลของคุณไปยังแท็บเล็ต ASUS และในทางกลับกัน

การเพิ่มรายชื่อ

ในการเพิ่มรายชื่อ:

1. แทป จากนั้นแทป **รายชื่อ**

2. แทป จากนั้นเลือกบัญชีที่คุณต้องการบันทึกรายชื่อของคุณ:

   a. แอคเคาท์อีเมล

   b. อุปกรณ์

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีแอคเคาท์อีเมล แทป **เพิ่มบัญชีใหม่** จากนั้นสร้างแอคเคาท์ขึ้นมา

3. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอที่ปรากฏขึ้น เพื่อเพิ่มและบันทึกรายชื่อใหม่

การนำเข้ารายชื่อ

นำเข้ารายชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งรายชื่อหนึ่งไปยังแท็บเล็ต ASUS หรือบัญชีอีเมลของคุณ หรือในทางกลับกัน

ในการนำเข้ารายชื่อ:

1. แทป จากนั้นแทป **รายชื่อ**
2. แทป > **จัดการรายชื่อ** > **นำเข้า/ส่งออก** จากนั้นแทป **นำเข้าจากที่เก็บข้อมูล**
3. แทปบัญชีที่คุณต้องการนำเข้ารายชื่อของคุณ:
   a. แอคเคาท์อีเมล
   b. อุปกรณ์

4. ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อนำเข้ารายชื่อ

การส่งออกรายชื่อ

ส่งออกรายชื่อของคุณไปยังแอคเคาท์เก็บข้อมูลใด ๆ ก็ได้ใน แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

1. แทป จากนั้นแทป **รายชื่อ**
2. แทป > **จัดการรายชื่อ** > **นำเข้า/ส่งออก** จากนั้นแทป **ส่งออกไปยังที่เก็บข้อมูล**
3. แทปเพื่อเลือกรายชื่อจากแอคเคาท์ต่อไปนี้:
   a. รายชื่อทั้งหมด
   b. แอคเคาท์อีเมล
   c. อุปกรณ์

4. ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อส่งออกรายชื่อ

บทที่ 4

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว ด้วย Omlet Chat

Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) เป็นแอพพ์ระบบข้อความออนไลน์ ที่อนุญาตให้คุณแชตกับเพื่อน ๆ ส่งข้อความมัลติมีเดีย และเก็บข้อมูลของคุณบนบัญชีคลาวด์ใด ๆ ก็ได้อย่างปลอดภัย และมีความเป็นส่วนตัว

หมายเหตุ: แอพพ์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) อาจมีเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น

การลงทะเบียนใน Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

มีสองวิธีในการลงทะเบียนไปยัง Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) นั่นคือโดยการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และแอคเคาท์อีเมลหรือแอคเคาท์เฟซบุ๊ค

การลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ

ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อลงชื่อเข้าใช้ยัง Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

ในการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ:

1. แทป จากนั้นแทปแอพพ์ **Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)**
2. บนหน้า Sign Up (ลงทะเบียน) เลือกประเทศของคุณ และป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ จากนั้นแทป **ถัดไป** แอพพ์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะส่งข้อความตัวอักษรซึ่งบรรจุ PIN เพื่อใช้ในการลงทะเบียน
3. ป้อน PIN เข้าไป จากนั้นแทป **ถัดไป**
4. ป้อนชื่อของคุณ จากนั้นแทป **Get Started (เริ่มต้นใช้งาน)**
5. ถ้าคุณต้องการให้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) อัพเดตเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ แทป **Okay (ตกลง)! Let's do it (ทำเลย)!** ถ้าคุณต้องการเพิ่มเพื่อน ๆ ของคุณด้วยตัวเอง แทป **No thanks (ไม่ ขอบคุณ)**

   หมายเหตุ:

   - หน้าจอต่าง ๆ จะแสดงขึ้นเพื่อแนะนำแอพพ์ ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ จนกระทั่งหน้าจอหลักของ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ปรากฏขึ้น
   - แอพพ์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) สามารถเพิ่มรายชื่อเฉพาะผู้ที่มี Omlet chat (ออมเล็ตแชต) ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์เท่านั้น

6. บนหน้าจอหลัก Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) แทป **START CHAT (เริ่มแชต)** จากนั้นเลือกรายชื่อที่คุณต้อง การแชต

การลงทะเบียนอีเมล หรือแอคเคาท์เฟซบุ๊คของคุณ

ใช้อีเมล หรือแอคเคาท์เฟซบุ๊คของคุณ เพื่อลงชื่อเข้าใช้ยัง Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

ในการลงทะเบียนอีเมล หรือแอคเคาท์เฟซบุ๊คของคุณ:

1. แทป จากนั้นแทปแอพพ์ **Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)**

2. บนหน้า Sign in (ลงชื่อเข้าใช้) แทป **Connect a different account here (เชื่อมต่อแอคเคาท์อื่นที่นี่)** เพื่อเลือกแอคเคาท์จาก **อีเมล** หรือ **เฟซบุ๊ค**, จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอให้เสร็จ

   - ถ้าคุณเลือก อีเมล ให้ป้อนแอคเคาท์อีเมลของคุณ จากนั้นแทป **ถัดไป** แอพพ์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะส่งข้อความยืนยันไปยังแอคเคาท์อีเมลของคุณ

   - ถ้าคุณเลือก Facebook (เฟซบุ๊ค) แอพพ์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะนำคุณไปยังเฟซบุ๊ค เพื่อล็อกอินไปยังแอคเคาท์เฟซบุ๊คของคุณ

3. ป้อนชื่อของคุณ จากนั้นแทป **Get Started (เริ่มต้นใช้งาน)**

4. ถ้าคุณต้องการให้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) อัพเดตเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ แทป **Okay (ตกลง)! Let's do it (ทำเลย)!** ถ้าคุณต้องการเพิ่มเพื่อน ๆ ของคุณด้วยตัวเอง แทป **No thanks (ไม่ ขอบคุณ)**

   หมายเหตุ:

   - หน้าจอต่าง ๆ จะแสดงขึ้นเพื่อแนะนำแอพพ์ ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ จนกระทั่งหน้าจอหลักของ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ปรากฏขึ้น
   - แอพพ์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) สามารถเพิ่มรายชื่อเฉพาะผู้ที่มี Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์เท่านั้น

5. บนหน้าจอหลัก Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) แทป **START CHAT (เริ่มแชต)** จากนั้นเลือกรายชื่อที่คุณต้อง การแชต

การส่งคำเชิญออมเล็ต

ในการเพิ่มรายชื่อไปยัง Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) คุณจำเป็นต้องส่งคำเชิญไปยังเพื่อนของคุณ เพื่อดาวน์โหลด และใช้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

ในการส่งคำเชิญออมเล็ต:

1. แทป **Contacts (รายชื่อ)** บนเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

2. จากหน้าจอ Add contacts (เพิ่มรายชื่อ) แทป **Invite a friend (เชิญเพื่อน)** จากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อ ไปนี้:

   - **Invite an Email or Phone number (เชิญอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์)** ป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมลของเพื่อนของคุณ จากนั้นแทป **Go (ไป)**
   - **Invite Facebook friends (เชิญเพื่อนเฟซบุ๊ค)** แทปเพื่อล็อกอินเข้าไปยังแอคเคาท์เฟซบุ๊คของคุณ
   - **Invite address book friends (เชิญเพื่อนในสมุดที่อยู่)** แทปเพื่อเชิญเพื่อนจากรายการรายชื่อของ อีเมลของคุณ

3. แอพพ์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะรวมรายชื่อของแอคเคาท์ของคุณ หลังจากที่เลือกรายชื่อแล้ว ทำตามขั้นตอนบน หน้าจอ เพื่อทำกระบวนการให้สมบูรณ์

   - สำหรับแอพพ์ Facebook (เฟซบุ๊ค) ทำเครื่องหมายเพื่อเลือกรายชื่อ จากนั้นแทป **Send (ส่ง)**
   - สำหรับสมุดที่อยู่ ทำเครื่องหมายเพื่อเลือกรายชื่อ จากนั้นแทป **SEND INVITES (ส่งคำเชิญ)**

การใช้ Omlet chat (ออมเล็ตแชต)

ส่งข้อความตัวอักษร และข้อความมัลติมีเดียเพื่อการสนทนาที่สนุก สร้างสรรค์ และมีชีวิตชีวา

เพื่อเริ่มการสนทนา แทป **Contacts (รายชื่อ)** จากเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จากนั้นแทปชื่อของผู้ติดต่อ



การส่งข้อความแชต

ในการส่งข้อความแชต ป้อนข้อความของคุณในฟิลด์ **What's up (เป็นไงบ้าง)** จากนั้นแทป

การส่งข้อความเสียง

ในการส่งข้อความเสียง แทปค้าง ในขณะที่พูดข้อความของคุณ จากนั้นปล่อย เพื่อส่ง

การส่งเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์

ในการส่งเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์ แทป จากนั้นเลือกจากเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์ที่มี

หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์มากขึ้นได้จาก Sticker Store (ร้านค้าสติ๊กเกอร์) ในการดาวน์โหลดเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์ แทป > จากนั้นแทป

การส่งข้อความมัลติมีเดีย

จากเธรดการแชต แทป จากนั้นเลือกจากไอคอนเหล่านี้ เพื่อส่งข้อความมัลติมีเดียที่เฉพาะเจาะจง



ปัดหน้าจอที่แสดงขึ้นด้านบน เพื่อดูไอคอนนี้



บทที่ 5

เข้าถึงอีเมลของคุณ

อีเมล

เพิ่มแอคเคาท์ Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP เพื่อที่คุณสามารถรับ สร้าง และเรียก ดูอีเมลต่าง ๆ จากอุปกรณ์ของคุณโดยตรง นอกจากนี้ คุณยังสามารถซิงค์รายชื่ออีเมลของคุณจากแอคเคาท์เหล่านี้ ไปยัง แท็บเล็ต ASUS ของคุณได้ด้วย

สำคัญ! คุณต้องเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตเพื่อที่คุณสามารถเพิ่มแอคเคาท์อีเมล หรือส่งและรับอีเมลจากแอคเคาท์ที่เพิ่มเข้ามาได้

การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล

ในการตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล:

1. จากหน้าจอโฮม, แทป **อีเมล** เพื่อเปิดแอพพ์ อีเมล
2. แทปผู้ให้บริการเมลที่คุณต้องการตั้งค่า
3. ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ และแทป **ถัดไป**

หมายเหตุ: รอในขณะที่อุปกรณ์ของคุณตรวจสอบการตั้งค่าเมลเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าและขาออกของคุณโดยอัตโนมัติ

4. กำหนดค่า **การตั้งค่าบัญชี**ต่าง ๆ เช่น ความถี่การตรวจสอบกล่องจดหมายเข้า วันในการซิงค์ หรือการแจ้งเตือนสำหรับอีเมลเข้า เมื่อทำเสร็จ แทป ถัดไป
5. ป้อนชื่อแอคเคาท์ที่คุณต้องการให้แสดงในข้อความออก จากนั้นแทป **ถัดไป** เพื่อล็อกอินไปยังกล่อง จดหมายเข้าของคุณ

การเพิ่มแอคเคาท์อีเมล

ในการเพิ่มแอคเคาท์อีเมลอื่น ๆ:

1. จากหน้าจอโฮม, แทป **อีเมล** เพื่อเปิดแอพพ์ อีเมล
2. แทป ⋮ > **การตั้งค่า** จากนั้นเพิ่มแอคเคาท์อีเมล
3. แทปผู้ให้บริการเมลที่คุณต้องการตั้งค่า
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อทำการตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลใหม่ของคุณให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถดูขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 ในส่วน *การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล* ของคู่มือฉบับนี้เพื่อทำกระบวนการตั้งค่านี้ให้สมบูรณ์ก็ได้

Gmail (จีเมล)

ด้วยการใช้แอพพ์ Gmail (จีเมล) คุณสามารถสร้างแอคเคาท์จีเมลใหม่ หรือซิงโครไนซ์แอคเคาท์จีเมลที่มีอยู่ของคุณ เพื่อที่คุณสามารถส่ง รับ และเรียกดูอีเมลจากอุปกรณ์ของคุณโดยตรง

การตั้งค่าแอคเคาท์จีเมล

1. แทป **Google (กูเกิล)** จากนั้นแทป **Gmail (จีเมล)**
2. แทป **ที่มีอยู่** และป้อนแอคเคาท์และรหัสผ่านจีเมลที่มีอยู่เดิมของคุณ จากนั้นแทป

หมายเหตุ:

- แทป **ใหม่** ถ้าคุณไม่มีแอคเคาท์ Google
- ในขณะที่กำลังลงชื่อเข้าใช้ คุณต้องรอในขณะที่อุปกรณ์ของคุณสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ Google เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณ

---

3. ใช้แอคเคาท์ Google ของคุณเพื่อสำรองและกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลของคุณ แทป ▶ เพื่อลงชื่อเข้าใช้ยังแอคเคาท์ Gmail ของคุณ

สำคัญ! ถ้าคุณมีแอคเคาท์อีเมลหลายรายการที่นอกเหนือจาก Gmail ให้ใช้แอพพ์ อีเมล เพื่อตั้งค่าและเข้าถึง แอคเคาท์อีเมลทั้งหมดของคุณ



บทที่ 6

จับภาพเหตุการณ์

การเรียกใช้แอพพ์ กล้อง

ถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอโดยใช้แอพพ์ กล้อง ของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ ดูขั้นตอนด้านล่าง เพื่อเปิดแอพพ์ กล้อง

จากหน้าจอล็อค

ลาก ลง จนกระทั่งแอพพ์กล้องถูกเปิดขึ้นมา

จากหน้าจอโฮม

แทป **กล้อง**

จากหน้าจอ แอพพ์งหมด

แทป จากนั้นแทป **กล้อง**

การใช้ปุ่มระดับเสียง

ในขณะที่ แท็บเล็ต ASUS ของคุณอยู่ในโหมดสลีป ดับเบิลคลิกปุ่มระดับเสียงเพื่อปลุกเครื่องขึ้นมา และเรียกใช้แอพพ์ กล้อง ทันที

> หมายเหตุ: ก่อนที่จะใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อเรียกใช้แอพพ์ กล้อง ให้เปิดท่างานฟังก์ชั่นนี้จาก Settings (การตั้งค่า) > หน้าจอล็อค จากนั้นเลื่อน Instant camera (กล้องทันที) ไปยัง เปิด

การใช้กล้องในครั้งแรก

หลังจากที่เปิดกล้องขึ้นมาในครั้งแรก คุณสมบัติสองอย่างจะปรากฏขึ้นต่อเนื่องกันเพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้น: การสอน และตำแหน่งภาพ

การสอน

ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้กล้องของ แท็บเล็ต ASUS คุณจะพบกับหน้าจอการสอนต่อไปนี้หลังจากที่เปิดแอพพ์ **กล้อง** ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดำเนินการจากหน้าจอนี้

1. บนหน้าจอการสอน แทป **ข้าม** ถ้าคุณต้องการข้ามการรับชม หรือ **เริ่ม** เพื่อดูการสอนพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ กล้อง

2. หลังจากที่แทปตัวเลือกเหล่านี้แล้ว คุณจะไปยังหน้าจอ Image Locations (ตำแหน่งภาพ)

ตำแหน่งภาพ

หลังจากที่ดำเนินการในหน้าจอการสอนเสร็จแล้ว หน้าจอตำแหน่งภาพ จะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสร้างแท็กตำแหน่งโดยอัตโนมัติสำหรับภาพและวิดีโอของคุณ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดำเนินการจากหน้าจอนี้:

1. บนหน้าจอ ตำแหน่งภาพ แทป **ไม่ ขอบคุณ** เพื่อดำเนินการต่อยังหน้าจอกล้อง หรือ **ใช่** เพื่อตั้งค่าแท็กตำแหน่งสำหรับภาพและวิดีโอที่คุณถ่าย

2. เลื่อน **เข้าถึงตำแหน่ง** ไปยัง **เปิด** เพื่อเปิดทำงานคุณสมบัติการแท็กตำแหน่ง

3. แทป **ยอมรับ** บนหน้าจอถัดไป เพื่อเปิดทำงานคุณสมบัติอย่างสมบูรณ์ และดำเนินการต่อยังหน้าจอ กล้อง

หน้าจอโฮมของกล้อง

แทปไอคอนเพื่อเริ่มการใช้กล้องของคุณ และสำรวจคุณสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพและวิดีโอของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ



หมายเหตุ: *คุณสมบัติ เทอร์โบเบิร์สต์ อาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การตั้งค่าภาพ

ปรับลักษณะของภาพที่คุณถ่าย โดยการกำหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้

สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ

1. บนหน้าจอโฮมของกล้อง แทป >
2. เลื่อนลง และกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้

ภาพ

กำหนดค่าคุณภาพของภาพโดยใช้ตัวเลือกเหล่านี้



โหมดถ่ายรูป

ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ของคุณเป็นโหมด **การตั้งเวลา** หรือเปลี่ยนความเร็ว **การถ่ายภาพต่อเนื่อง** ภายใต้ตัวเลือกนี้



โฟกัส & ค่าแสง

เปิดทำงาน **แตะกำหนดค่าแสงอัตโนมัติ** หรือ **ตรวจจับใบหน้า** ภายใต้ตัวเลือกนี้

การตั้งค่าวิดีโอ

ปรับลักษณะของวิดีโอที่คุณถ่าย โดยการกำหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้

สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ

1. บนหน้าจอโฮมของกล้อง แทป >
2. เลื่อนลง และกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้

ภาพ

กำหนดค่าคุณภาพของวิดีโอโดยใช้ตัวเลือกเหล่านี้



โฟกัส & ค่าแสง

เปิดทำงาน **แตะกำหนดค่าแสงอัตโนมัติ** ภายใต้ตัวเลือกนี้

คุณสมบัติกล้องขั้นสูง

สำรวจวิธีใหม่ ๆ ในการถ่ายภาพหรือวิดีโอ และทำให้ภาพที่ถ่ายกลายเป็นเหตุการณ์สุดพิเศษ โดยใช้คุณสมบัติกล้องขั้นสูงของแท็บเล็ต ASUS

สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ คุณสมบัติที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันในรุ่นต่าง ๆ

ย้อนเวลา

หลังจากที่เลือก **ย้อนเวลา** ชัตเตอร์ของคุณจะเริ่มถ่ายต่อเนื่องสองสามวินาทีก่อนที่คุณจะกดปุ่มชัตเตอร์จริง ๆ ผลที่ได้ก็คือ คุณได้ชุดของภาพซึ่งคุณสามารถเลือกภาพที่ดีที่สุด เพื่อบันทึกไว้บนแกลเลอรี่ของคุณ

หมายเหตุ: คุณสมบัติ Time Rewind (ย้อนเวลา) สามารถใช้ได้บนกล้องหลังเท่านั้น

การถ่ายภาพย้อนเวลา

1. บนหน้าจอโฮมของแอพพ์ กล้อง แทป

2. แทป > **ย้อนเวลา**

3. แทป หรือปุ่มระดับเสียง เพื่อเริ่มการถ่ายภาพ

การใช้ตัวดูการย้อนเวลา

1. หลังจากการกดชัตเตอร์ ตัวดูการย้อนเวลาจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ที่ส่วนบนของภาพที่ถ่าย หมุนปุ่มบนตัวดูเพื่อเรียกดูระหว่างภาพต่าง ๆ ที่คุณเพิ่งถ่าย

หมายเหตุ: แทป **Best (ดีที่สุด)** เพื่อดูภาพที่แนะนำว่าดีที่สุดจากไทม์ไลน์

2. เลือกภาพหนึ่ง จากนั้นแทป **เสร็จ** เพื่อบันทึกไปยังแกลเลอรี่

HDR

คุณสมบัติ HDR (ไฮไดนามิกเรนจ์) อนุญาตให้คุณถ่ายภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้น สำหรับบริเวณที่มีแสงน้อย และมีความเปรียบต่างสูง แนะนำให้ใช้ HDR เมื่อถ่ายภาพในสถานที่ซึ่งสว่างมาก ซึ่งช่วยดึงความสมดุลของสีที่สร้างขึ้นในบริเวณต่าง ๆ บนภาพของคุณ

การถ่ายภาพ HDR

1. บนหน้าจอโฮมของแอพพ์ กล้อง แทป
2. แทป > **HDR**
3. แทป HDR หรือปุ่มระดับเสียง เพื่อเริ่มการถ่ายภาพแบบ HDR

พานอราม่า

ถ่ายภาพจากมุมที่หลากหลายโดยใช้พานอราม่า ภาพที่ถูกถ่ายจากมุมมองที่กว้าง จะถูกต่อเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติโดยใช้คุณสมบัตินี้

การถ่ายภาพพานอราม่า

1. บนหน้าจอโฮมของแอพพ์ กล้อง แทป
2. แทป > **พานอราม่า**
3. แทป หรือปุ่มระดับเสียง จากนั้นแพน แท็บเล็ต ASUS ของคุณไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์

หมายเหตุ: ในขณะที่กำลังแพน แท็บเล็ต ASUS ของคุณ ไทม์ไลน์ของธัมบ์เนลจะปรากฏที่ส่วนล่างของหน้าจอของคุณ ในขณะที่กำลังถ่ายทิวทัศน์

---

4. แทป เมื่อทำเสร็จ

กลางคืน

ถ่ายภาพที่สว่างสม่ำเสมอกันในเวลากลางคืน หรือในสถานการณ์ที่มีแสงน้อย โดยใช้คุณสมบัติกลางคืนของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

หมายเหตุ: ถือกล้องให้นิ่ง ทั้งก่อนและขณะที่ แท็บเล็ต ASUS กำลังถ่ายภาพ เพื่อป้องกันผลลัพธ์ที่มีการสั่นไหว

การถ่ายภาพกลางคืน

1. บนหน้าจอโฮมของแอพพ์ กล้อง แทป
2. แทป > **กลางคืน**
3. แทป หรือปุ่มระดับเสียง เพื่อเริ่มการถ่ายภาพกลางคืน

เซลฟี่

ใช้ประโยชน์ของกล้องหลังที่มีจำนวนพิกเซลสูง โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการกดปุ่มชัตเตอร์ ด้วยการใช้คุณสมบัติการตรวจจับใบหน้า คุณสามารถตั้งค่าให้ แท็บเล็ต ASUS ของคุณตรวจจับใบหน้าได้มากถึงสี่ใบหน้าโดยใช้กล้องหลัง จากนั้นถ่ายภาพตัวคุณเอง หรือกลุ่มที่มีตัวคุณเองรวมอยู่ด้วยโดยอัตโนมัติ

การถ่ายภาพตัวเอง

1. จากหน้าจอแอพพ์ กล้อง แทป
2. แทป > **เซลฟี่**
3. แทป เพื่อเลือกจำนวนคนที่จะรวมอยู่ในภาพถ่าย
4. ใช้กล้องหลังเพื่อตรวจจับใบหน้า และรอให้แท็บเล็ต ASUS ของคุณเริ่มบี๊ป นับถอยหลัง จนกระทั่งถ่ายภาพ
5. ตัวดูการย้อนเวลาจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ที่ส่วนบนของภาพที่ถ่าย หมุนปุ่มบนตัวดู เพื่อเรียกดูระหว่างภาพต่าง ๆ ที่คุณเพิ่งถ่าย
6. เลือกภาพหนึ่ง จากนั้นแทป **เสร็จ** เพื่อบันทึกไปยังแกลเลอรี่

ลบอัจฉริยะ

กำจัดรายละเอียดที่ไม่ต้องการทันทีหลังจากที่ถ่ายภาพโดยใช้คุณสมบัติ ลบอัจฉริยะ

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติลบอัจฉริยะ

1. จากหน้าจอแอพพ์ กล้อง แทป
2. แทป > **ลบอัจฉริยะ**
3. แทป หรือปุ่มระดับเสียง เพื่อเริ่มการถ่ายภาพ ซึ่งสามารถถูกแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติ ลบอัจฉริยะ
4. หน้าจอต่อไปนี้ แสดงภาพที่คุณถ่าย และวัตถุที่สามารถลบได้ ซึ่งคุณอาจต้องการลบออกไป
5. แทป เพื่อลบวัตถุที่ตรวจจับได้ หรือ เพื่อลบภาพถ่าย และกลับไปยังแอพพ์กล้อง

ยิ้มทั้งหมด

จับภาพรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบ หรือการแสดงออกทางใบหน้าที่ประหลาดที่สุดจากชุดภาพถ่าย โดยใช้คุณสมบัติ ยิ้มทั้งหมด คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณถ่ายภาพต่อเนื่องกันหาภาพหลังจากที่กดปุ่มชัตเตอร์ ซึ่งมีการตรวจจับใบหน้าบนภาพโดยอัตโนมัติสำหรับการเปรียบเทียบ

การจับภาพยิ้มทั้งหมด

1. บนหน้าจอโฮมของแอพพ์ กล้อง แทป
2. แทป > **ยิ้มทั้งหมด**
3. แทป หรือปุ่มระดับเสียง เพื่อเริ่มการถ่ายภาพ ซึ่งสามารถถูกแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติ ยิ้มทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อเลือกภาพถ่ายที่ดีที่สุดของคุณ

บิวตี้

สนุกสนานระหว่างการถ่ายภาพ และหลังจากที่ถ่ายภาพครอบครัวและเพื่อน ๆ โดยใช้คุณสมบัติบิวตี้ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ เมื่อเปิดทำงานคุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณทำให้ใบหน้าของบุคคลที่ถูกถ่ายเนียนขึ้นได้ทันทีก่อนที่คุณจะกด ปุ่มชัตเตอร์

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติบิวตี้

1. บนหน้าจอโฮมของแอพพ์ กล้อง แทป
2. แทป > **บิวตี้**
3. แทป เพื่อเริ่มการถ่ายภาพซึ่งสามารถถูกแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติบิวตี้

GIF แอนนิเมชั่น

สร้างภาพ GIF (รูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟฟิก) โดยตรงจากกล้องของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยใช้คุณสมบัติ GIF แอนนิเมชั่น

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติบิวตี้

1. บนหน้าจอโฮมของแอพพ์ กล้อง แทป
2. แทป > **GIF animitation**
3. แทป GIF เพื่อเริ่มการถ่ายภาพซึ่งสามารถแปลงไปเป็น GIF แอนนิเมชั่นได้

ความชัดลึกของภาพ

ถ่ายภาพมาโครโดยมีพื้นหลังที่นุ่ม โดยใช้ความชัดลึกของภาพ
คุณสมบัตินี้เหมาะสำหรับภาพระยะใกล้ของวัตถุ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีรายละเอียดครบ และสวยงามมากขึ้น

หมายเหตุ: คุณสมบัติ ระยะชัด อาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การถ่ายภาพโดยใช้ความชัดลึกของภาพ

1. จากหน้าจอแอพพ์ กล้อง แทป
2. แทป > **Depth of field (ระยะชัด)**
3. แทป หรือปุ่มระดับเสียง เพื่อเริ่มการถ่ายภาพมาโคร

ไทม์แลปส์

คุณสมบัติไทม์แลปส์วิดีโอของโทรศัพท์ แท็บเล็ต ASUS อนุญาตให้คุณถ่ายภาพนิ่งเพื่อการเล่นแบบไทม์แลปส์โดยอัตโนมัติ
ผลลัพธ์ที่ได้คือ เหตุการณ์จะดูเหมือนเคลื่อนที่ในลักษณะที่มีความเร็วสูงกว่าปกติ ซึ่งอันที่จริงเกิดขึ้นและถูกบันทึกระหว่าง
ช่วงเวลาที่ยาวนาน

การบันทึกไทม์แลปส์วิดีโอ

1. บนหน้าจอโฮมของแอพพ์ กล้อง แทป
2. แทป > **ไทม์แลปส์**
3. แทป เพื่อเริ่มการถ่ายไทม์แลปส์วิดีโอ

ปาร์ตี้ลิงค์

เปิดท่างาน ปาร์ตี้ลิงค์ และแชร์ภาพถ่ายแบบเรียลไทม์ โดยการสร้างกลุ่ม หรือเข้าร่วมกับกลุ่มที่มีอยู่แล้ว ส่งและรับภาพที่เพิ่งถ่ายสด ๆ ในหมู่เพื่อน แม้ในขณะที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยใช้คุณสมบัตินี้ของ Zen

สำคัญ! คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ ปาร์ตี้ลิงค์ ด้วยเท่านั้น

การแชร์ภาพถ่าย

ในการแชร์ภาพถ่ายโดยส่งตรงจากกล้อง แท็บเล็ต ASUS ของคุณ:

1. เรียกใช้ **กล้อง** จากนั้นแทป ■■■ ■■■

2. แทป > **ตกลง**



3. (ทำหรือไม่ก็ได้) ในหน้าจอโฮมของปาร์ตี้ลิงค์ ตั้งค่ารายการต่อไปนี้:



4. แทป **สร้างกลุ่ม** หรือ **เข้าร่วมกลุ่ม** เพื่อเริ่มการแชร์ภาพที่ถ่ายจากแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

สำคัญ! ถ้าคุณสร้างกลุ่มที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณจำเป็นต้องแชร์รหัสผ่านไปยังผู้รับที่อยู่ในกลุ่มเพื่อให้สามารถรับภาพของคุณได้

การรับภาพ

ในการรับภาพจากอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานปาร์ตี้ลิงค์อื่น ๆ:

1. เรียกใช้ **กล้อง** จากนั้นแทป
2. แทป > **ตกลง**



3. แทป **เข้าร่วมกลุ่ม** > **สแกน** เพื่อเริ่มการค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานปาร์ตี้ลิงค์อื่น ๆ
4. จากรายการ แทปกลุ่มที่คุณต้องการเข้าร่วม จากนั้นแทป **เข้าร่วม**
5. (ทางเลือก) ถ้ากลุ่มของคุณมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้ขอรหัสผ่านจากเจ้าของกลุ่มเพื่อดำเนินการต่อ

บทที่ 7

แกลเลอรี่

การใช้แกลเลอรี่

ดูภาพและเล่นวิดีโอบน แท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยใช้แอพพ์ แกลเลอรี่

แอพพ์นี้ยังอนุญาตให้คุณแก้ไข แชร์ หรือลบภาพและไฟล์วิดีโอที่เก็บใน แท็บเล็ต ASUS ของคุณได้ด้วย จากแกลเลอรี่ คุณสามารถแสดงภาพเป็นสไลด์โชว์ หรือแทปเพื่อดูภาพหรือไฟล์วิดีโอที่เลือก

ในการเปิดแกลเลอรี่ แทป > **แกลเลอรี่**

หน้าจอหลัก



การดูไฟล์จากสถานที่แหล่งอื่น ๆ

ตามค่าเริ่มต้น แกลเลอรี่ของคุณจะแสดงไฟล์ทั้งหมดบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณตามโฟลเดอร์อัลบั้มที่มีอยู่ในเครื่อง ในการดูไฟล์จากสถานที่อื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านแท็บเล็ต ASUS ของคุณ:

1. จากหน้าจอหลัก แทป ☰
2. แทปสถานที่ต้นทางต่อไปนี้ เพื่อดูไฟล์ที่อยู่ในนั้น



สำคัญ! จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการดูภาพและวิดีโอภายใต้ **ภาพถ่ายบนคลาวด์ของฉัน และ ภาพถ่ายเพื่อน ๆ**

การแชร์ไฟล์จากแกลเลอรี่

ในการแชร์ไฟล์จากแกลเลอรี่:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี่ แทปโฟลเดอร์ซึ่งบรรจุไฟล์ที่คุณต้องการแชร์อยู่
2. หลังจากที่เปิดโฟลเดอร์ แทป เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. แทปไฟล์ที่คุณต้องการแชร์ เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก
4. แทป จากนั้นเลือกจากรายการซึ่งคุณต้องการแชร์ภาพ

การลบไฟล์จากแกลเลอรี่

ในการลบไฟล์จากแกลเลอรี่:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี่ แทปโฟลเดอร์ซึ่งบรรจุไฟล์ที่คุณต้องการลบอยู่
2. หลังจากที่เปิดโฟลเดอร์ แทป เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. แทปไฟล์ที่คุณต้องการลบ เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก
4. แทป ..

การแก้ไขภาพ

นอกจากนี้ แกลเลอรี่ยังมีเครื่องมือในการแก้ไขภาพของตัวเอง ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อทำให้ภาพที่บันทึกไว้บนแท็บเล็ต ASUS ดูดีขึ้นได้

ในการแก้ไขภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี่ แทปโฟลเดอร์ซึ่งบรรจุไฟล์ไว้
2. หลังจากที่เปิดโฟลเดอร์ แทปภาพที่คุณต้องการแก้ไข
3. หลังจากที่ภาพถูกเปิดขึ้นมา แทปภาพอีกครั้งเพื่อแสดงฟังก์ชั่นต่าง ๆ
4. แทป เพื่อเปิดแถบเครื่องมือการแก้ไขภาพ
5. แทปไอคอนใด ๆ บนแถบเครื่องมือการแก้ไข เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงไปยังภาพ

การซูมเข้า/ออกธัมบ์เนล หรือภาพ

จากหน้าจอ แกลเลอรี่ หรือภาพที่คุณเลือก แยกนิ้วออกจากกันบนแผงทัชสกรีนเพื่อซูมออก ในการซูมเข้า หุบนิ้วของคุณเข้าหากันบนแผงทัชสกรีน

บทที่ 8

ทำงานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า

Supernote (ซุปเปอร์โน้ต)

เปลี่ยนการจดบันทึกที่น่าเบื่อไปเป็นกิจกรรมสนุก ๆ และสร้างสรรค์ซึ่งชิงค์กับข้อมูลมือถือของคุณโดยใช้ Supernote (ซุปเปอร์โน้ต)

แอพพ์ที่เรียนรู้การใช้งานได้เองนี้ อนุญาตให้คุณสร้างบันทึกที่มีการจัดระเบียบตามสมุดบันทึก โดยการเขียนหรือวาด ลงบนทัชสกรีนโดยตรง ในขณะที่กำลังสร้างบันทึก คุณสามารถเพิ่มไฟล์มัลติมีเดียจากแอพพ์อื่น ๆ และแชร์บันทึก ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณก็ได้



การทำความเข้าใจไอคอนต่าง ๆ

ขึ้นอยู่กับโหมดการป้อนที่คุณเลือก ไอคอนเหล่านี้จะปรากฏขึ้นในขณะที่คุณจดบันทึกบน SuperNote (ซุปเปอร์โน้ต)

เลือกโหมดพิมพ์นี้ เมื่อคุณต้องการใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อป้อนบันทึกของคุณ

เลือกโหมดเขียนนี้ เมื่อคุณต้องการจดด้วยลายมือ หรือเขียนบันทึกของคุณเอง

เลือกโหมดวาดนี้ เมื่อคุณต้องการสร้างภาพวาด หรือลายเส้น

เมื่ออยู่ในโหมดเขียนหรือโหมดพิมพ์ แทปไอคอนนี้เพื่อเลือกน้ำหนักและสีของข้อความ

เมื่ออยู่ในโหมดวาด แทปไอคอนนี้เพื่อเลือกเครื่องมือการวาดภาพที่จะใช้ และสีของปากกา หรือขนาด

เมื่ออยู่ในโหมดวาด แทปไอคอนนี้เพื่อลบเนื้อหาบางอย่างในบันทึกของคุณ

แทปไอคอนนี้เพื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอ บันทึกเสียง เพิ่มประทับเวลา และสิ่งอื่น ๆ ไปยังบันทึกของคุณ

แทปไอคอนนี้ เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ไปยังสมุดบันทึกของคุณ

การสร้างสมุดบันทึก

ในการสร้างไฟล์ใหม่โดยใช้ Supernote (ซุปเปอร์โน้ต) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. แทป ■■■ / ■■■ > **Supernote (ซุปเปอร์โน้ต)**
2. แทป **เพิ่มสมุดบันทึกใหม่**
3. ตั้งชื่อไฟล์ และเลือก แพด หรือ โทรศัพท์ เป็นขนาดหน้า
4. เลือกแม่แบบ และเริ่มเขียนบันทึกของคุณ

การแชร์สมุดบันทึกบนคลาวด์

คุณสามารถแชร์สมุดบันทึกของคุณบนคลาวด์โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. บนหน้าจอหลักของซุปเปอร์โน้ต แทปสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ค้างไว้
2. ในหน้าจอที่ปรากฏขึ้น แทป **เปิดท่างานการซิงค์คลาวด์**
3. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของแอคเคาท์ ASUS WebStorage ของคุณ เพื่อดำเนินการซิงค์สมุดบันทึกของคุณ ไปยังคลาวด์
4. หลังจากที่สมุดบันทึกถูกซิงค์ไปยังคลาวด์สำเร็จแล้ว ไอคอน คลาวด์ จะปรากฏที่ส่วนบนของสมุดบันทึกที่แชร์

การแชร์บันทึกไปยังคลาวด์

นอกจากสมุดบันทึกของคุณแล้ว คุณยังสามารถแชร์บันทึกแต่ละรายการจาก Supernote (ซุปเปอร์โน้ต) ของคุณไปยังแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณได้ด้วย ในการดำเนินการ:

1. เปิดสมุดบันทึกซึ่งบรรจุบันทึกที่คุณต้องการแชร์
2. แทปค้างบันทึกที่คุณต้องการแชร์

3. ในหน้าจอที่ปรากฏขึ้น แทป **แชร์** จากนั้นเลือกชนิดของรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการแชร์ไปเป็น

4. ในหน้าจอถัดไป เลือกแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ซึ่งคุณต้องการแชร์บันทึกของคุณ

5. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อมาให้เสร็จ เพื่อแชร์บันทึกที่เลือกของคุณ

ปฏิทิน

แอพพ์ ปฏิทิน อนุญาตให้คุณติดตามกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ โดยใช้ แท็บเล็ต ASUS ของคุณควบคู่ไปกับการสร้างกิจกรรม คุณสามารถเพิ่มบันทึก ตั้งตัวเตือน หรือสร้างการนับถอยหลัง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ลืมโอกาสที่สำคัญเหล่านี้

การสร้างกิจกรรมจาก แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

1. แทป ■■■ ■■■ > **ปฏิทิน**

2. แทป **กิจกรรมใหม่** เพื่อเริ่มการสร้างกิจกรรมใหม่

3. ในหน้าจอ กิจกรรมใหม่ ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดของกิจกรรมของคุณ

4. หลังจากที่เสร็จ แทป **Done (เสร็จ)** เพื่อบันทึกและออก

การเพิ่มแอคเคาท์ไปยัง ปฏิทิน

นอกเหนือจากการสร้างกิจกรรมที่บันทึกบน แท็บเล็ต ASUS ของคุณแล้ว คุณยังสามารถใช้ ปฏิทิน เพื่อสร้างกิจกรรมที่จะมีการซิงค์โดยอัตโนมัติกับแอคเคาท์ออนไลน์ของคุณ แต่แรกสุด คุณต้องเพิ่มแอคเคาท์เหล่านี้ไปยัง ปฏิทิน โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เรียกใช้ **ปฏิทิน**
2. แทป ▪▪▪ > **แอคเคาท์**
3. แทปแอคเคาท์ที่คุณต้องการเพิ่ม
4. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอที่ปรากฏขึ้น เพื่อเพิ่มแอคเคาท์ใหม่ไปยัง ปฏิทิน

การสร้างกิจกรรมจากแอคเคาท์ของคุณ

หลังจากที่เพิ่มแอคเคาท์ออนไลน์ที่คุณต้องการซิงค์กับ ปฏิทิน แล้ว ขณะนี้คุณสามารถใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณเพื่อสร้างการแจ้งเตือนสำหรับแอคเคาท์ออนไลน์เหล่านี้ โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

> **หมายเหตุ**: แอคเคาท์ออนไลน์ของคุณต้องถูกเพิ่มไว้กับ ปฏิทิน เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสามารถดูส่วน *การเพิ่มแอคเคาท์ไปยังปฏิทิน* ในคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้

1. แทป ▪▪▪ > **ปฏิทิน**
2. แทป **กิจกรรมใหม่** เพื่อเริ่มการสร้างกิจกรรมใหม่
3. ในหน้าจอ กิจกรรมใหม่ แทป **ปฏิทินของฉัน** เพื่อดูแอคเคาท์ทั้งหมดที่ซิงค์กับ ปฏิทิน ในปัจจุบัน
4. แทปแอคเคาท์ที่คุณต้องการสร้างกิจกรรมใหม่
5. ในหน้าจอ กิจกรรมใหม่ ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดของกิจกรรมของคุณ

อะไรถัดไป

อย่าพลาดกิจกรรมสำคัญ การออกไปท่องเที่ยวท่ามกลางแสงแดด หรือการรับข้อความ/อีเมล/สายจากผู้ที่คุณชื่นชอบ ตั้งค่ากิจกรรมต่าง ๆ บนปฏิทินของคุณ รายการโปรด และกลุ่ม VIP หรือการตั้งค่าการอัพเดตสภาพอากาศ เพื่อรับการแจ้งเตือนและตัวเตือนว่ามีอะไรถัดไป ดูการแจ้งเตือน What's Next (อะไรถัดไป) ของคุณจากหน้าจอล็อค, แผงการแจ้งเตือนระบบ และวิดเจตหรือแอพพ์ What's Next (อะไรถัดไป)

ถ้าคุณใช้ What's Next (อะไรถัดไป) เป็นครั้งแรก คุณอาจต้องตั้งค่าแอคเคาท์ปฏิทินของคุณ หรือใช้แอพพ์ ปฏิทิน ในแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

หมายเหตุ:

- ตั้งค่ารายชื่อโปรด และกลุ่ม VIP ของคุณเพื่อรับการแจ้งเตือนสำหรับสายที่ไม่ได้รับ และข้อความที่ยังไม่อ่านหรืออีเมลจากบุคคลที่มีความสำคัญกับคุณ
- ดูข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมบนปฏิทินของคุณ จากส่วน ปฏิทิน
- เรียนรู้วิธีในการรับข้อมูลอัพเดตสภาพอากาศ จากส่วน สภาพอากาศ

ทำภายหลัง

จัดการได้แม้กระทั่งสิ่งที่น่าร่ำคาญที่สุดในชีวิตที่วุ่นวายของคุณ แม้ในขณะที่คุณยุ่งมากคุณก็สามารถตอบกลับอีเมล ข้อความ SMS โทรกลับ หรืออ่านข่าวสารออนไลน์ได้เมื่อคุณสะดวก

ทำเครื่องหมายข้อความหรืออีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน เว็บเพจที่น่าสนใจ และสายที่ไม่ได้รับของคุณเป็นรายการ ตอบกลับภายหลัง, อ่านภายหลัง หรือ โทรภายหลัง รายการที่ถูกทำ เครื่องหมายเหล่านี้จะถูกเพิ่มไปยังงาน ทำภายหลัง ของคุณ และคุณสามารถทำงานเหล่านี้ได้ในเวลาที่สะดวก

หมายเหตุ:

- แอพพ์ของบริษัทอื่นที่สนับสนุน ทำภายหลัง ประกอบด้วย Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube และ iMDb
- ไม่ใช่ทุกแอพพ์สามารถแชร์ และเพิ่มงานไปยัง ทำภายหลัง ได้

การเข้าถึง หรือการสร้างงานสิ่งที่ต้องทำ

เมื่อคุณตั้งค่าข้อความหรืออีเมลไว้ก่อนหน้านี้เป็น **ตอบกลับภายหลัง** หรือตั้งค่าสายเป็น **โทรภายหลัง** หรือตั้งค่าเว็บเพจเป็น **อ่านภายหลัง** คุณสามารถกลับไปยังข้อความ/อีเมล/สาย/เว็บเพจที่สำคัญเหล่านี้บนแอพพ์ **ทำภายหลัง**

ในการเข้าถึงงานสิ่งที่ต้องทำของคุณ:

1. จากหน้าจอโฮม แทป ■■■ จากนั้นแทป **ทำภายหลัง** จาก แอปทั้งหมด
2. เลือกงานที่คุณต้องการทำ

ในการสร้างงานที่ต้องทำใหม่:

จากหน้าจอ ทำภายหลัง แทป + จากนั้นดำเนินการสร้างงานสิ่งที่ต้องทำของคุณต่อไป

สภาพอากาศ

รับข้อมูลอัพเดตสภาพอากาศแบบเรียลไทม์จาก แท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยตรงโดยใช้แอพพ์ สภาพอากาศ ด้วยการใช้แอพพ์ สภาพอากาศ คุณยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพอากาศอื่น ๆ จากรอบโลกได้ด้วย



หน้าจอโฮมของ สภาพอากาศ



แทปที่นี่ เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าสภาพอากาศ

แทปที่นี่ เพื่อค้นหาข้อมูลสภาพอากาศจากเมืองอื่น

ปัดลงเพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศอื่น ๆ

นาฬิกา

ปรับแต่งการตั้งค่าเขตเวลาของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ, ตั้งนาฬิกาปลุก และใช้ แท็บเล็ต ASUS ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา โดยใช้แอพพ์ นาฬิกา

การเรียกใช้ นาฬิกา

เรียกใช้แอพพ์ นาฬิกา โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- บนหน้าจอโฮมของ แท็บเล็ต ASUS แทปการแสดงนาฬิกาดิจิตอล



- แทป > **นาฬิกา**

นาฬิกาโลก

แทป เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าต่าง ๆ ของนาฬิกาโลกบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ



แทปที่นี่เพื่อตั้งค่านาฬิกาของคุณในโหมดกลางคืน และเข้าถึงการตั้งค่าต่าง ๆ ของคุณสมบัตินาฬิกาโลก

แทปที่นี่ เพื่อดูรายการของเมืองต่าง ๆ ที่ทำเครื่องหมายบนนาฬิกาโลกของคุณ

แทปที่นี่ เพื่อเพิ่มเมืองใหม่เพื่อทำเครื่องหมายบนแผนที่ของนาฬิกาโลกของคุณ

นาฬิกาปลุก

แทป เพื่อเรียกใช้การตั้งค่านาฬิกาปลุกของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ



การจับเวลา

แทป เพื่อใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา



แทปปุ่มนี้ เพื่อเริ่มใช้คุณสมบัติการจับเวลา

การตั้งเวลา

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการตั้งเวลาหลายอย่างสำหรับ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ ในการดำเนินการ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

การตั้งค่าการตั้งเวลา

1. แทป เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติการตั้งเวลาของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ



2. ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนเวลาเป้าหมายของคุณ จากนั้นแทป **เริ่ม** เพื่อเริ่มการตั้งเวลา

การเพิ่มหรือการลบการตั้งค่าการตั้งเวลา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มการตั้งค่าการตั้งเวลาใหม่ หรือลบการตั้งเวลาที่มีอยู่เดิมซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป ในการใช้ตัวเลือกเหล่านี้ ให้ดูขั้นตอนต่อไปนี้:

1. แทป เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติการตั้งเวลาของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

2. ถ้าคุณเคยสร้างการตั้งค่าการตั้งเวลาไว้ก่อนหน้านี้ ค่าเหล่านั้นจะปรากฏบนหน้าจอโฮมของการตั้งเวลาของคุณ คุณสามารถลบ หรือเพิ่มการตั้งค่าการตั้งเวลาใหม่โดยใช้ไอคอนต่าง ๆ บนหน้าจอโฮมของการตั้งเวลาของคุณ



ตัวจัดการไฟล์

การใช้ตัวจัดการไฟล์ อนุญาตให้คุณค้นหาและจัดการข้อมูลของคุณ ทั้งบนที่เก็บข้อมูลภายในของแท็บเล็ต ASUS และอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ได้อย่างง่ายดาย

การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน

ในการเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน:

1. แทป > **ตัวจัดการไฟล์**

2. แทป > **ที่เก็บข้อมูลภายใน** เพื่อดูเนื้อหาของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ จากนั้นแทปรายการเพื่อเลือก



การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก

ในการเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก:

1. ใส่ไมโคร SD การ์ดลงในแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน *การติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ* ในคู่มือผู้ใช้นี้

2. แทป > **ตัวจัดการไฟล์**

3. แทป > **MicroSD** เพื่อแสดงเนื้อหาของไมโคร SD การ์ดของคุณ



การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

สำคัญ! เปิดท่างาน Wi-Fi บน แท็บเล็ต ASUS ของคุณเพื่อดูไฟล์จาก **ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์**

ในการเข้าถึงไฟล์ที่บันทึกบนแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ:

1. แทป > **ตัวจัดการไฟล์**
2. แทป จากนั้นแทปต่าแหน่งของที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ภายใต้ **ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์**



บทที่ 9

อินเทอร์เน็ต

เบราเซอร์

ระบบติดต่อผู้ใช้ Zen ที่เป็นระเบียบและใช้ง่ายของเบราเซอร์ของคุณ ทำให้การท่องเว็บเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ด้วยความเร็วการโหลดหน้าที่รวดเร็วซึ่งทำงานด้วยเอ็นจินเบราเซอร์ของ Chrome นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์ หรือส่งอีเมลเนื้อหาบนเว็บ รวมทั้งส่งออกไปเป็นงานสำหรับอ่านในภายหลังได้ด้วย

การเปิดเบราเซอร์จากหน้าจอล็อค

ลากลง จนกระทั่งแอป เบราเซอร์ เปิดขึ้นมา

การเปิดเบราเซอร์จากหน้าจอโฮม

จากหน้าจอโฮม, แทป

การแชร์หน้า

ไปที่หน้าที่คุณต้องการแชร์ จากนั้นแทป

- แทปแชร์หน้า, แทป **แชร์หน้า**, จากนั้นเลือกแอคเคาท์ หรือแอพพ์ที่คุณต้องการแชร์หน้าไปยัง
- ในการส่งหน้าออกไปสำหรับการอ่านในภายหลัง แทป **อ่านภายหลัง** หน้าจะถูกเพิ่มเป็นงานที่ต้องทำในแอพพ์ Do It Later (ทำภายหลัง) ของคุณ

หมายเหตุ:

- ตรวจดูให้แน่ใจว่า แท็บเล็ต ASUS ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
- ถ้าคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายมือถือ อาจเสียค่าใช้จ่ายตามโปรโมชั่นที่คุณใช้งานอยู่
- ดูส่วน การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi สำหรับรายละเอียด
- เข้าถึงงานที่ต้องทำของคุณจากแอพพ์ ทำภายหลัง บน แอปทั้งหมด

บทที่ 10

สนุกสนานและความบันเทิง

การใช้หูฟัง

ด้วยการใช้หูฟัง ทำให้คุณมีอิสรภาพในการทำสิ่งอื่น ๆ ระหว่างที่อยู่ในสาย หรือเพลิดเพลินกับการฟังเพลงโปรดของคุณ

การเชื่อมต่อแจ็คเสียง

เสียบแจ็คหูฟัง 3.5 มม. เข้ากับพอร์ตเสียงของอุปกรณ์ของคุณ



ค่าเตือน!

- อย่าเสียบวัตถุอื่น ๆ ลงในพอร์ตแจ็คเสียง
- อย่าเสียบสายเคเบิลที่มีเอาต์พุตพลังงานไฟฟ้าลงในพอร์ตแจ็คเสียง
- การฟังที่ระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน สามารถทำให้ระบบรับฟังของคุณเสียหายได้

หมายเหตุ:

- เราแนะนำให้คุณใช้เฉพาะหูฟังที่ใช้งานด้วยกันได้ หรือหูฟังที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น
- การถอดปลั๊กแจ็คเสียงในขณะที่กำลังฟังเพลง จะหยุดการเล่นเพลงชั่วคราวโดยอัตโนมัติ
- การถอดปลั๊กแจ็คเสียงในขณะที่กำลังดูวิดีโอ จะหยุดการเล่นวิดีโอชั่วคราวโดยอัตโนมัติ

ตัวช่วยสร้างเสียง

ตัวช่วยสร้างเสียง อนุญาตให้คุณปรับแต่งโหมดเสียงของแท็บเล็ต ASUS ของคุณเพื่อให้ได้เอาต์พุตเสียงที่คมชัด ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์การใช้งานที่แท้จริง

การใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง

ในการใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง:

1. แทป ■■■ > **ตัวช่วยสร้างเสียง**

2. ในหน้าต่าง ตัวช่วยสร้างเสียง แทปโหมดเสียงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน จากนั้นแทป **เสร็จ** เพื่อบันทึกและออก

Play เกม

รับเกมล่าสุดออนไลน์ และแชร์ในแอคเคาท์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณโดยใช้แอพพ์ Play เกม นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าร่วมการเล่นเกมที่มีผู้เล่นหลายคน และตรวจสอบกระดานผู้นำเพื่อทำให้การเล่นเกมที่มีการแข่งขันสนุกมากขึ้นอีกด้วย

สำคัญ! ล็อกอินเข้าไปยังแอคเคาท์ Google ของคุณเพื่อใช้งานคุณสมบัติของ Play เกม ให้เต็มประสิทธิภาพ

การใช้ Play เกม

ในการใช้ Play เกม:

1. แทป > **Play เกม**
2. แทปตัวเลือกที่คุณต้องการใช้



แทปเพื่อดูภาพรวมของกิจกรรมการเล่นเกมของคุณ นอกจากนี้ ระบบยังแสดงกิจกรรมการเล่นเกมของแอคเคาท์ Google+ ของคุณด้วย

แทปเพื่อแสดงกิจกรรมการเล่นเกมของคุณภายใต้ตัวเลือกต่อไปนี้: **เกมของฉันทั้งหมด**, **ที่เล่นล่าสุด**, **ที่ติดตั้ง**

แทปเพื่อดูเกมทั้งหมดที่คุณเล่นโดยใช้แอคเคาท์ Google+ ของคุณ

แทปเพื่อดูรายชื่อเพื่อนของคุณทั้งหมดใน Google ที่กำลังเล่นเกมผ่าน Play สโตร์ เช่นเดียวกัน คุณสามารถดูรายชื่อภาย ใต้ตัวเลือกเหล่านี้: **ทั้งหมด**, **ล่าสุด**, **คุณอาจรู้จัก**

แทปเพื่อเรียกดูระหว่างเกมต่าง ๆ ภายใต้ประเภทต่อไปนี้: **ได้รับความสนใจ**, **ยอดนิยม**, **ผู้เล่นหลายคนยอดนิยม**

แทปเพื่อเปิดประเภท **เกม** ของ Play สโตร์

เพลง

เข้าถึงคอลเล็กชั่นเพลงของคุณบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยตรงโดยใช้แอพพ์ เพลง เพลงอนุญาตให้คุณเล่นไฟล์เพลงที่เก็บภายในเครื่อง หรือเล่นจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก

การเรียกใช้ เพลง

ในการเรียกใช้ เพลง แทป > **เพลง**

การเล่นเพลง

ตามค่าเริ่มต้น เพลง จะเล่นเพลงทั้งหมดที่บันทึกในที่เก็บข้อมูลภายในของ แท็บเล็ต ASUS เริ่มเล่นเพลงโดยการแทปที่เพลง

การเล่นเพลงจาก SD การ์ดของคุณ

ในการเล่นเพลงจาก SD การ์ดของคุณ:

1. ตรวจดูให้แน่ใจว่า SD การ์ดของคุณถูกเสียบไว้ใน แท็บเล็ต ASUS ของคุณแล้ว

   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง SD การ์ด ให้ดูส่วน ใส่ไมโคร SD การ์ด ในคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้

2. จากหน้าจอโฮมของ เพลง แทป

3. ภายใต้ อุปกรณ์ของฉัน แทป **เพลง** เพื่อเรียกดูระหว่างไฟล์เพลงต่าง ๆ ที่บันทึกใน SD การ์ดของคุณ

การเล่นเพลงจากคลาวด์

สำคัญ! เปิดทำงาน Wi-Fi บนแท็บเล็ต ASUS ของคุณเพื่อดูไฟล์จาก **เพลงบนคลาวด์**

ขณะนี้แท็บเล็ต ASUS ของคุณสนับสนุนไฟล์เพลงที่บันทึกในแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ต่อไปนี้:

- ASUS Webstorage
- Dropbox
- OneDrive
- Drive

การเพิ่มแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

ในการเล่นเพลงที่บันทึกจากแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เหล่านี้:

1. จากหน้าจอโฮมของ เพลง แทป
2. ภายใต้ เพลงบนคลาวด์ เลือก **เพิ่มบริการคลาวด์**
3. เลือกบริการที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ซึ่งคุณต้องการเล่นไฟล์เพลงจาก
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อทำการลงชื่อเข้าใช้ยังแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณให้สมบูรณ์

การเล่นเพลงจากแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

1. เรียกใช้แอพพ์ เพลง จากนั้นแทป
2. ภายใต้ เพลงบนคลาวด์ เลือกบริการที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่คุณต้องการเล่นเพลงจาก

เครื่องบันทึกเสียง

บันทึกไฟล์เสียงโดยใช้ แท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยการเปิดใช้งานแอพพ์ บันทึกเสียง

การเรียกใช้ บันทึกเสียง

ในการเรียใช้ บันทึกเสียง แทป ■■■ > **บันทึกเสียง**

หน้าจอโฮมของ บันทึกเสียง



แทปที่นี่ เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าของเครื่องบันทึกเสียง

แทปที่นี่เพื่อเริ่มการบันทึก เสียง

แทปที่นี่ เพื่อดูรายการของไฟล์เสียงที่ทำการบันทึกไว้

บทที่ 11

บำรุงรักษา Zen

การทำให้อุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

อัพเดตระบบ Android บนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ และทำการอัพเกรดแอพพ์และคุณสมบัติต่าง ๆ อยู่เสมอ

การอัพเดตระบบของคุณ

ในการอัพเดตแท็บเล็ต ASUS ของคุณ:

1. แทป จากนั้นแทป **การตั้งค่า**
2. บนหน้าจอ การตั้งค่า เลื่อนลงเพื่อแสดงรายการอื่น ๆ จากนั้นแทป **เกี่ยวกับ**
3. แทป **อัพเดตระบบ** จากนั้นแทป **ตรวจสอบอัพเดต**

หมายเหตุ: คุณสามารถพรีวิวครั้งสุดท้ายที่ระบบแท็บเล็ต ASUS ของคุณถูกอัพเดตได้ที่ ตรวจสอบอัพเดตครั้งล่าสุด: ของหน้าต่าง อัพเดตระบบ

ที่เก็บข้อมูล

คุณสามารถเก็บข้อมูล แอพพ์ หรือไฟล์ต่าง ๆ บน แท็บเล็ต ASUS (ที่เก็บข้อมูลภายใน), บนที่เก็บข้อมูลภายนอก หรือบนที่เก็บข้อมูลออนไลน์ คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อถ่ายโอน หรือดาวน์โหลดไฟล์ของคุณบนที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ใช้สายเคเบิล USB ที่มาพร้อมเครื่อง เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยังหรือจากคอมพิวเตอร์ไปยังแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

สำรองและรีเซ็ต

สำรองข้อมูล, รหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่น ๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google โดยใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ
ในการดำเนินการ:

1. แทป ■■■ จากนั้นแทป **การตั้งค่า** > **สำรองและรีเซ็ต**

2. จากหน้าต่าง สำรองและรีเซ็ต คุณสามารถ:

    - **สำรองข้อมูลของฉัน:** คุณสมบัตินี้ใช้สำหรับสำรองข้อมูลของคุณ, รหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่น ๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google เมื่อเปิดท่างาน

    - **แอคเคาท์การสำรอง:** อนุญาตให้คุณระบุแอคเคาท์ที่คุณจะเชื่อมโยงด้วยเมื่อคุณบันทึกข้อมูลสำรองของคุณ

    - **กู้คืนอัตโนมัติ:** คุณสมบัตินี้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลที่สำรองไว้ เมื่อคุณติดตั้งแอพพ์ใหม่

    - **รีเซ็ตข้อมูลโรงงาน**: ลบข้อมูลทั้งหมดบนโทรศัพท์

การรักษาความปลอดภัยแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ใช้คุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของแท็บเล็ต ASUS ของคุณเพื่อป้องกันการโทร หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การปลดล็อคหน้าจอ

เมื่อหน้าจอถูกล็อค คุณสามารถเปิดเครื่องได้ด้วยตัวเลือกในการปลดล็อคต่าง ๆ ที่แท็บเล็ต ASUS มีให้

ในการเลือกการปลดล็อคหน้าจอของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ:

1. แทป จากนั้นแทป **การตั้งค่า** > หน้าจอล็อค
2. แทป หน้าจอล็อค จากนั้นเลือกตัวเลือกในการปลดล็อค แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

หมายเหตุ:

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน **ตัวเลือกการปลดล็อคหน้าจอ**
- เพื่อปิดใช้งานตัวเลือกการปลดล็อคหน้าจอที่คุณตั้งค่าไว้ แทป **ไม่มี** บนหน้าจอ เลือกการล็อคหน้าจอ

ตัวเลือกการปลดล็อคหน้าจอ

เลือกจากตัวเลือกเหล่านี้เพื่อล็อคแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

- **สไลด์:** เลื่อนนิ้วของคุณในทิศทางใดก็ได้ เพื่อปลดล็อคแท็บเล็ต ASUS



- **Face Unlock (ปลดล็อกใบหน้า):** แสดงใบหน้าของคุณบนหน้าต่างสีดำของหน้าจอล็อค เพื่อปลดล็อคแท็บเล็ต ASUS

สำคัญ!

- Face Unlock (ปลดล็อกใบหน้า) มีความปลอดภัยน้อยกว่ารูปแบบ, PIN หรือรหัสผ่าน
- ผู้อื่นที่มีหน้าคล้ายคุณอาจปลดล็อค แท็บเล็ต ASUS ของคุณได้
- ข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุใบหน้าของคุณถูกเก็บอยู่ใน แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ในการตั้งค่าการปลดล็อกใบหน้า:

1. จากหน้าจอ เลือกการล็อคหน้าจอ แทป Face Unlock (ปลดล็อกใบหน้า)
2. อ่านเงื่อนไขในการใช้คุณสมบัติ ปลดล็อกใบหน้า บนหน้าจอของคุณ จากนั้นแทป **ตั้งค่า**
3. อ่านขั้นตอนในการตั้งค่าการปลดล็อกใบหน้าบนหน้าจอของคุณ จากนั้นแทป **ทำต่อ**
4. ถือ แท็บเล็ต ASUS ที่ระดับสายตา และเล็งให้ใบหน้าของคุณอยู่ในหน้าจอของคุณเพื่อถ่ายภาพ

หมายเหตุ: กรอบเส้นประสีเขียว เป็นการบ่งชี้ว่าแท็บเล็ต ASUS ตรวจพบใบหน้าของคุณแล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการถ่ายภาพ



5. หลังจากที่ใบหน้าของคุณถูกถ่ายแล้ว แทป **Continue (ท่าต่อ)**

6. ถ้าการปลดล็อกใบหน้าไม่รู้จักใบหน้าของคุณ คุณจะถูกขอให้เลือกตัวเลือกสำรองในการปลดล็อคแท็บเล็ต ASUS ของคุณ เลือก **รูปแบบ** ถ้าคุณต้องการปลดล็อคแท็บเล็ต ASUS ของคุณด้วยรูปแบบหรือ **PIN** เพื่อปลดล็อคเครื่อง โดยการป้อน PIN เข้าไป จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนบนหน้าจอให้เสร็จ

สำคัญ! ให้แน่ใจว่าจำ PIN หรือรูปแบบที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

7. หลังจากที่ตั้งค่าการปลดล็อคใบหน้าเสร็จ แทป **ตกลง**

- **รูปแบบ:** เลื่อนนิ้วของคุณบนจุด เพื่อสร้างรูปแบบ



สำคัญ! คุณสามารถสร้างรูปแบบโดยใช้จุดอย่างน้อยที่สุดสี่จุด ให้แน่ใจว่าจำรูปแบบที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

- **PIN:** ป้อนตัวเลขอย่างน้อยสี่หลัก เพื่อตั้งค่า PIN



สำคัญ! ให้แน่ใจว่าจำ PIN ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

- **รหัสผ่าน:** ป้อนตัวอักษรอย่างน้อยสี่ตัว เพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน



สำคัญ! ให้แน่ใจว่าจำรหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

การกำหนดค่าคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของหน้าจออื่น ๆ

นอกเหนือจากโหมดการล็อคหน้าจอแล้ว คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้บนหน้าต่างระบบรักษาความปลอดภัยของหน้าจอได้ด้วย:

- **เข้าถึงด่วน:** เลื่อนสวิตช์การเข้าถึงด่วนไปที่ **เปิด** เพื่อเรียกใช้แอพพ์บนหน้าจอล็อค
- **วิดเจ็ต มีอะไรต่อไป:** เลื่อนสวิตช์วิดเจ็ต มีอะไรต่อไป ไปที่ **เปิด** เพื่อแสดงวิดเจ็ตดังกล่าวบนหน้าจอล็อค
- **ข้อมูลเจ้าของ:** แทปที่นี่ เพื่อแก้ไขและป้อนข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏแม้ในขณะที่หน้าจอถูกล็อค



บทที่ 12

เชื่อมต่อ Zen

Wi-Fi

เทคโนโลยี Wi-Fi ของ แท็บเล็ต ASUS เชื่อมต่อคุณเข้ากับโลกไร้สาย อัพเดตแอคเคาท์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่องอินเทอร์เน็ต หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อความแบบไร้สายกับ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

การเปิดทำงาน Wi-Fi

ในการเปิดทำงาน Wi-Fi:

1. แทป ■■■ บนหน้าจอโฮม จากนั้นแทปแอพพ์ **การตั้งค่า**
2. เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปทางขวา เพื่อเปิด Wi-Fi

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดทำงาน Wi-Fi จากหน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน) ได้ด้วย ดูส่วน **การตั้งค่าด่วน** สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi

ในการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi:

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แทป **Wi-Fi (Wi-Fi)** เพื่อแสดงเครือข่าย Wi-Fi ที่ตรวจพบทั้งหมด
2. แทปชื่อเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายนั้น สำหรับเครือข่ายที่มีระบบป้องกัน ระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่านหรือข้อมูลเพื่อความปลอดภัยอื่น ๆ

หมายเหตุ:

- แท็บเล็ต ASUS ของคุณจะเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ
- ปิดคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

การปิดทำงาน Wi-Fi

ในการปิดทำงาน Wi-Fi:

1. แทป ■■■ บนหน้าจอโฮม จากนั้นแทปแอพพ์ **การตั้งค่า**

2. เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปทางซ้าย เพื่อปิด Wi-Fi

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดทำงาน Wi-Fi จากหน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน) ได้ด้วย ดูส่วน **การตั้งค่าด่วน** สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

Bluetooth®

ใช้คุณสมบัติบลูทูธของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณเพื่อส่งและรับไฟล์ และสตรีมไฟล์มัลติมีเดียกับอุปกรณ์สมาร์ตอื่น ๆ ในระยะทางใกล้ ๆ ด้วยบลูทูธ คุณสามารถแชร์ไฟล์มีเดียของคุณระหว่างอุปกรณ์สมาร์ตต่าง ๆ กับเพื่อน ๆ, ส่งข้อมูลสำหรับพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์บลูทูธ หรือเล่นไฟล์เพลงด้วยลำโพงบลูทูธ

การเปิดทำงาน Bluetooth®

ในการเปิดทำงานบลูทูธ:

1. แทป ■■■ บนหน้าจอโฮม จากนั้นแทปแอพพ์ **การตั้งค่า**

2. เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปทางขวา เพื่อเปิดบลูทูธ

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดทำงานบลูทูธจากหน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน) ได้ด้วย ดูส่วน **การตั้งค่าด่วน** สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

การจับคู่แท็บเล็ต ASUS ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth®

ก่อนที่จะใช้คุณสมบัติบลูทูธของแท็บเล็ต ASUS ของคุณได้อย่างเต็มที่ แรกสุดคุณต้องจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธก่อน แท็บเล็ต ASUS จะเก็บการจับคู่การเชื่อมต่อของอุปกรณ์บลูทูธไว้โดยอัตโนมัติ

ในการจับคู่ แท็บเล็ต ASUS ของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธ:

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แทป **บลูทูธ** เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีทั้งหมด

   สำคัญ!

   - ถ้าอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วยไม่ได้อยู่ในรายการ ให้แน่ใจว่าเปิดทำงานคุณสมบัติบลูทูธของอุปกรณ์นั้น และตั้งค่าเป็น Discoverable (สามารถมองเห็นได้)
   - ดูคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดทำงานบลูทูธของอุปกรณ์นั้น และตั้งค่าเป็น Discoverable (สามารถมองเห็นได้)

2. แทป **ค้นหาอุปกรณ์** เพื่อสแกนหาอุปกรณ์บลูทูธมากขึ้น

3. ในรายการอุปกรณ์ที่ใช้ได้ แทปอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการจับคู่ด้วย ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตามมาเพื่อทำกระบวนการจับคู่ให้สมบูรณ์

   หมายเหตุ: ปิดคุณสมบัติบลูทูธ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

การเลิกจับคู่แท็บเล็ต ASUS ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth®

ในการเลิกจับคู่แท็บเล็ต ASUS ของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธ:

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แทป บลูทูธ เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีและจับคู่ไว้ทั้งหมด

2. ในรายการของอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ แทป ของอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการเลิกจับคู่ จากนั้นแทป **เลิกจับคู่**

PlayTo

แอป PlayTo อนุญาตให้คุณสกรีนแคสต์แท็บเล็ต ASUS ของคุณไปยังจอแสดงผลที่สนับสนุนสตรีมมิ่งได้ การทำเช่นนี้อนุญาตให้ใช้จอแสดงผลภายนอกเป็นจอภาพคู่ หรือหน้าจอที่สองของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

สำคัญ! จอแสดงผลภายนอกของคุณต้องมีเทคโนโลยี Miracast™ หรือ DLNA® เพื่อสนับสนุนการทำงานของแอป PlayTo

การเรียกใช้ PlayTo

มีสองวิธีที่คุณสามารถใช้ในการเริ่มใช้ PlayTo จากแท็บเล็ต ASUS ของคุณ:

จากการตั้งค่าด่วน

1. ตั้งค่าจอแสดงผลที่สนับสนุนสตรีมมิ่งที่คุณต้องการใช้กับแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

2. เปิดการตั้งค่าด่วน บนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ จากนั้นแทป **PlayTo (เพลย์ทู)**

3. ดู SSID ที่แสดงบนจอแสดงผลที่สนับสนุน Miracast ของคุณ และเลือก SSID เดียวกันบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ เพื่อเริ่มการจับคู่

หลังจากที่การเชื่อมต่อถูกสร้างขึ้นแล้ว จอแสดงผลที่สนับสนุนสตรีมมิ่งของคุณจะแสดงเนื้อหาเดียวกับที่แสดงบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณในขณะนั้น

จากการตั้งค่า

1. แทป ■■■ > **การตั้งค่า**

2. ภายใต้ Wireless & networks (ไร้สาย & เครือข่าย), แทป **เพิ่มเติม...** จากนั้นแทป **PlayTo (เพลย์ทู)**

3. ดู SSID ที่แสดงบนจอแสดงผลที่สนับสนุน Miracast ของคุณ และเลือก SSID เดียวกันบน แท็บเล็ต ASUS ของคุณ เพื่อเริ่มการจับคู่

หลังจากที่การเชื่อมต่อถูกสร้างขึ้นแล้ว จอแสดงผลที่สนับสนุนสตรีมมิ่งของคุณจะแสดงเนื้อหาเดียวกับที่แสดงบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณในขณะนั้น

คลาวด์

สำรองข้อมูลของคุณ, ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัวผ่านแอคเคาท์คลาวด์ เช่น ASUS WebStorage, Drive, OneDrive และ Dropbox

ASUS WebStorage

ลงทะเบียน หรือลงชื่อเข้าใช้ยัง ASUS WebStorage และรับพื้นที่ของแอคเคาท์เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี 5GB อัพโหลดภาพที่ถ่ายใหม่โดยอัตโนมัติ สำหรับแชร์ทันที, ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือแชร์ไฟล์ผ่านแอคเคาท์ ASUS WebStorage ของคุณ

หมายเหตุ: ในการใช้ฟังก์ชั่นการอัพโหลดอัตโนมัติ ให้เปิดท่างาน Instant Upload (อัพโหลดทันที) จาก การตั้งค่า > Instant Upload (อัพโหลดทันที) ใน ASUS WebStorage ของคุณ



บทที่ 13

แอพพ์ที่จำเป็น

การสลับแอพพ์

เมื่อคุณเรียกใช้แอพพ์หลายตัวบนเครื่อง Zen คุณสามารถสลับระหว่างแอพพ์ที่เรียกใช้เร็ว ๆ นี้ของคุณได้อย่างง่ายดาย

แทป เพื่อดูแอพพ์ที่เรียกใช้เร็ว ๆ นี้ของคุณ

- แทปแอพพ์เพื่อดู
- ในการลบแอพพ์ เพียงปัดแอพพ์ไปทางซ้ายหรือขวา

การล็อคแอพพ์

ป้องกันแอพพ์ของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยรหัสผ่าน 4–12 หลัก

ในการล็อคแอพพ์ของคุณ:

1. จาก แอพพ์ทั้งหมด แทป > ล็อค
2. ป้อนรหัสผ่านที่ประกอบด้วยตัวเลข 4–12 หลัก จากนั้นแทป ตกลง

ในการเปลี่ยนรหัสผ่านของแอพพ์ที่ล็อคของคุณ:

1. จาก แอพพ์ทั้งหมด แทป > การตั้งค่าการล็อคแอพพ์ ป้อนรหัสผ่านของคุณเมื่อระบบถาม
2. แทป เปลี่ยนรหัสผ่าน และป้อนรหัสผ่านเก่าและใหม่ของคุณ

การดาวน์โหลดแอพ์

ดาวน์โหลดแอพพ์และเกมมากมายจาก Play สโตร์ โดยตรงไปยังแท็บเล็ต ASUS ของคุณ แอพพ์และเกม บางรายการนั้นฟรี ส่วนแอพพ์อื่น ๆ คุณอาจจำเป็นต้องซื้อโดยใช้บัตรเครดิต หรือรูปแบบการจ่ายเงินอื่น ๆ

ในการดาวน์โหลดแอพพ์:

1. แทป Play สโตร์ จากหน้าจอโฮมของคุณ
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อลงชื่อเข้าใช้ยังแอคเคาท์ Gmail ที่มีอยู่ของคุณ ถ้าคุณไม่มีแอคเคาท์ Google โปรดสร้างแอคเคาท์ขึ้นมา
3. หลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จ คุณสามารถเริ่มการดาวน์โหลดแอพพ์จากเพลย์สโตร์ได้

บทที่ 14

คุณสมบัติอื่น ๆ ใน Zen อีกมากมาย

ตัวประหยัดพลังงาน

เพิ่มหรือยืดอายุการใช้งานของแท็บเล็ต ASUS ให้นานที่สุดเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือในขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายของคุณ ปรับแต่งการตั้งค่าพลังงานอย่างชาญฉลาดสำหรับกิจกรรมที่ใช้บ่อย ๆ ของคุณ เช่น การอ่านอีเมล หรือการดูวิดีโอ

การตั้งค่าตัวประหยัดพลังงาน

ยืดอายุ ปรับแต่ง หรือกำหนดค่าการใช้พลังงานของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณด้วยตัวเลือกการประหยัดพลังงานอัจฉริยะต่าง ๆ ในการตั้งค่าตัวประหยัดพลังงาน:

1. จาก แอพพ์ทั้งหมด แทป ตัวประหยัดพลังงาน
2. เลื่อนการประหยัดแบบสมาร์ตไปที่ เปิด



3. เลือกโหมดใด ๆ เหล่านี้:

   - โหมดการประหยัดพิเศษ: ตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายเมื่อแท็บเล็ต ASUS ของคุณไม่มีกิจกรรม เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
   - โหมดออปติไมซ์: ยืดอายุแบตเตอรี่ในขณะที่แท็บเล็ต ASUS ของคุณยังเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายของคุณ
   - โหมดกำหนดเอง: อนุญาตให้คุณตั้งค่าการตั้งค่าพลังงานสำหรับกิจกรรมที่ทำบ่อย ๆ ของคุณเอง

การปรับแต่งตัวประหยัดพลังงาน

ตั้งค่าระดับความสว่างสำหรับกิจกรรมที่ทำบ่อย ๆ ของคุณ เช่น การอ่านอีเมลหรือหนังสือ การดูวิดีโอ การท่องเว็บไซต์ และการฟังเพลง เป็นต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดทำงานฟังก์ชั่นการประหยัดพลังงานสำหรับแอพพ์บางตัว หรือเปิดทำงานการตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัติของเครือข่ายของคุณ เมื่อแท็บเล็ต ASUS สลีปก็ได้

ในการปรับแต่งตัวประหยัดพลังงาน:

1. จาก **ตัวประหยัดพลังงาน** ทำเครื่องหมายที่ **โหมดกำหนดเอง** จากนั้นแทป

2. ทำเครื่องหมายกิจกรรม จากนั้นตั้งค่าระดับความสว่างเป็นเปอร์เซ็นต์

3. ถ้าคุณต้องการเปิดทำงานการตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณโดยอัตโนมัติ ให้ทำเครื่องหมายที่ **IM และแอพพ์อื่น ๆ ที่ใช้การแจ้งเตือนพุช** แท็บเล็ต ASUS จะตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายของคุณเมื่อไม่ได้ใช้งานโดยอัตโนมัติ และจะกลับมาเชื่อมต่อกับเครือข่ายใหม่เมื่อคุณปลุกแท็บเล็ต ASUS ขึ้นมา

ASUS Splendid (ASUS สเปล็นดิด)

ASUS Splendid (ASUS สเปล็นดิด) อนุญาตให้คุณปรับการตั้งค่าการแสดงผลอย่างง่าย ๆ



ในการใช้ ASUS Splendid (ASUS สเปล็นดิด):

1. แทป ■■■ > ASUS Splendid (ASUS สเปล็นดิด)
2. ปรับอุณหภูมิสีและคอนทราสต์ของหน้าจอผ่านแท็บ อุณหภูมิ และ การเพิ่มคุณภาพ
3. แทป เสร็จ เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

ภาคผนวก A

ประกาศ
ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับกฎ FCC ส่วน 15 การทำงานเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้:

- อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย
- อุปกรณ์นี้ต้องทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ตามส่วนที่ 15 ของกฎระเบียบคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ (FCC) ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในกรณีที่ติดตั้งอย่างเหมาะสม ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนกับบริการการสื่อสารของวิทยุหรือการรับโทรทัศน์ ซึ่งสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้หนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน:

- ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่องรับอยู่
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุด

เสาอากาศที่ใช้สำหรับการรับส่งสัญญาณนี้ ต้องไม่ถูกย้ายสถานที่ หรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องรับส่งสัญญาณอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมผัสถูก RF (SAR)

อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐบาลสำหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นไม่ให้ปล่อยพลังงานเกินขีดจำกัดสำหรับการสัมผัสถูกพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

มาตรฐานการสัมผัสถูกใช้หน่วยการวัดที่รู้จักกันว่า อัตราการซึมซับเฉพาะ หรือ SAR ขีดจำกัด SAR ที่ตั้งขึ้นโดย FCC คือ 1.6 วัตต์/กก. การทดสอบสำหรับ SAR ดำเนินการโดยใช้ตำแหน่งการทำงานมาตรฐานที่ยอมรับโดย FCC โดยมีการส่งสัญญาณ EUT ที่ระดับพลังงานที่ระบุในแชนเนลต่างๆ ค่า SAR สูง สุดสำหรับอุปกรณ์ตามที่รายงานไปยัง FCC คือ 1.15 วัตต์/กก. เมื่อใช้ที่ข้างร่างกาย

FCC ให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์นี้ ซึ่งระดับ SAR ที่รายงานทั้งหมดได้รับการประเมินว่าสอดคล้องกับคำแนะนำในการสัมผัสถูก RF ของ FCC ข้อมูล SAR บนอุปกรณ์นี้อยู่บนไฟล์กับ FCC และคุณสามารถพบได้ภายใต้ส่วน แสดงการอนุญาตของ www.fcc.gov/oet/ea/fccid หลังจากการค้นหา FCC ID: MSQK013

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง EC

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของข้อกำหนด R&TTE 1999/5/EC คุณสามารถดาวน์โหลดประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องได้จาก http://support.asus.com

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบการได้ยินที่เป็นไปได้ อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

สำหรับประเทศฝรั่งเศส หูฟังสำหรับอุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการเกี่ยวกับระดับความดันเสียงที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน EN50332-1:2000 และ/หรือ EN50332-2:2003 ในมาตรา L.5232-1 ของฝรั่งเศส

เครื่องหมาย CE

CE

เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด 1999/5/EC ของรัฐสภา และคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 1999 ที่ควบคุมอุปกรณ์วิทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม และการรับรู้ถึงความสอดคล้องร่วมกัน

ค่า SAR ของ CE สูงสุดสำหรับอุปกรณ์คือ 0.377 วัตต์/กก.

อุปกรณ์นี้สามารถทำงานใน:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

ผู้ใช้ต้องไม่สามารถเข้าถึงตัวควบคุม DFS ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตรวจจับเรดาร์ได้

ถ้อยแถลงค่าเตือน IC

อุปกรณ์สามารถหยุดการส่งสัญญาณโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลที่จะส่ง สัญญาณ หรือการทำงานล้มเหลว โปรดทราบว่านี่ไม่ได้เป็นการตั้งใจห้ามการ ส่งสัญญาณของการควบคุม หรือการส่งสัญญาณข้อมูล หรือการใช้รหัสซ้ำๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้โดยเทคโนโลยี

คุณสมบัติการเลือกรหัสประเทศ ถูกปิดทำงานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย ในประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในประเทศ สหรัฐอเมริกา/แคนาดา สามารถใช้งานได้เฉพาะแชนเนล 1–11 เท่านั้น การเลือก แชนเนลอื่นๆ ไม่สามารถกระทำได้

ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR) – CE

อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด EU (1999/519/EC) เกี่ยวกับข้อจำกัดในการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของผู้คนในที่สาธารณะทั่วไป ตามวิธีของการป้องกันสุขภาพ

ข้อจำกัดต่างๆ เป็นส่วนของคำแนะนำที่ครอบคลุมสำหรับการป้องกันในที่ สาธารณะทั่วไป คำแนะนำเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นและตรวจสอบโดยองค์กรวิทยาศาสตร์อิสระ ผ่านการประเมินของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ตามปกติและทั่วถึง หน่วยของการวัดขีดจำกัดที่แนะนำของสภายุโรปสำหรับอุปกรณ์มือถือต่างๆ คือ “อัตราดูดซึมเฉพาะ” (SAR) และขีดจำกัด SAR คือ 2.0 วัตต์/ กก. เฉลี่ยต่อน้ำหนักเนื้อเยื่อร่างกาย 10 กรัม อุปกรณ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อ กำหนดของคณะกรรมการระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการป้องกันการแผ่รังสีแบบนันไอโอไนซ์ (ICNIRP)

สำหรับการทำงานที่อยู่ใกล้กับร่างกาย อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและมี คุณสมบัติสอดคล้องกับคำแนะนำในการสัมผัสถูกของ ICNRP และมาตรฐาน ของสหภาพยุโรป EN 62311 และ EN 50566 SAR ถูกวัดเมื่ออุปกรณ์สัมผัสกับร่างกายโดยตรง ในขณะที่กำลังส่งสัญญาณที่ระดับความแรงเอาต์พุตสูงสุด ในทุกย่านความถี่ของอุปกรณ์มือถือ

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก. ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F, 3G, 0.75 มม.^{2} หรือ H05VV-F, 2G, 0.75 มม.^{2}

บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาสำหรับคุณ จะทำให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่ http://csr.asus.com/english/Takeback.htm สำหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ

สำคัญ! เพื่อให้เป็นฉนวนไฟฟ้า และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า มีการใช้สารเคลือบเพื่อป้องกันอุปกรณ์ ยกเว้นที่ด้านข้างซึ่งมีพอร์ต I/O อยู่

ประกาศเกี่ยวกับ ASUS สีเขียว

ASUS ทุ่มเทในการสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันสุขภาพของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีน้อยที่สุด การลดจำนวนหน้าของคู่มือให้เหลือน้อยลง ก็สอดคล้องกับการลดการปล่อยคาร์บอน

สำหรับคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดูคู่มือผู้ใช้ที่ให้มาในแท็บเล็ต ASUS หรือเยี่ยมชมไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่ http://support.asus.com/

ชื่อรุ่น: K013 (ME176C/ME176CX)

ผู้ผลิต:	ASUSTeK Computer Inc.
ที่อยู่:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในยุโรป:	ASUS Computer GmbH
ที่อยู่:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาใช้ได้ หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสำรองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลาย ลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”)

ASUS ให้คู่มือฉบับนี้ “ในลักษณะที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการรับ ประกัน หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ก็ตาม ASUS กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อม โดยกรณีพิเศษ โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือโดยเป็น ผลกระทบที่ตามมา (รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียกำไร การขาดทุนของธุรกิจ การสูญเสียการใช้งานหรือข้อมูล การหยุดชะงักของธุรกิจ และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันนี้) แม้ว่า ASUS จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวอันเกิดจากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์นี้

ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทที่ปรากฏในคู่มือนี้อาจเป็น หรือไม่เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือลิขสิทธิ์ของบริษัทที่เป็นเจ้าของ และมีการ ใช้เฉพาะสำหรับการอ้างอิงหรืออธิบายเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเท่านั้น โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการละเมิดใด ๆ

ข้อกำหนดและข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบุในคู่มือฉบับนี้ เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการใช้งานเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบ จึงไม่ควรถือเป็นภาระผูกพันของ ASUS ASUS ไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน คู่มือฉบับนี้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่ระบุในคู่มือด้วย

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

ขีดจำกัดความรับผิดชอบ

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่น คุณมีสิทธิ์ที่จะกู้คืนความเสียหายจาก ASUS ในกรณีดังกล่าวไม่ว่าคุณจะมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจาก ASUS หรือไม่ แต่ ASUS จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากอาการบาดเจ็บทางร่างกาย (รวมถึงการเสียชีวิต) และความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและเกิดโดยตรงอื่นๆ อันเป็นผลมาจากการละเว้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ไม่เกินกว่าราคาของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่ระบุไว้ในสัญญา

ASUS จะรับผิดชอบหรือชดใช้ค่าสูญเสีย ค่าเสียหาย หรือกรณีเรียกร้องต่างๆ ตามสัญญา การละเมิด หรือการฝ่าฝืน ที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการรับประกันนี้

ข้อจำกัดนี้ยังใช้กับผู้จำหน่ายและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย ถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดร่วมกันของ ASUS ผู้ขาย และผู้จำหน่ายสินค้า

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ASUS จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังนี้: (1) การเรียกร้องความเสียหายของบุคคลที่สามจากคุณ (2) การสูญเสียหรือเสียหายของบันทึกหรือข้อมูลของคุณ หรือ (3) ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยกรณีพิเศษ โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือโดยอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบที่ตามมาทางเศรษฐกิจ (รวมถึงการสูญเสียกำไรหรือเงินสะสม) แม้ว่า ASUS ผู้ขาย หรือผู้จำหน่าย จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นก็ตาม

การบริการและการสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราที่: http://support.asus.com

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K013**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62209-1:2010	
☒ EN 50566:2013	
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130816

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 02/04/2014